

AK162 BRELOCZEK SAMOCHODOWY Z KAMERA

Instrukcja obsługi



ŁADOWANIE

1. Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Uwaga! Przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulatory, ładując go przez minimum kilka godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu naszego urządzenia do komputera za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie. Podczas ładowania świeci się żółta dioda.

NAGRYWANIE WIDEO

1. Wciśnij delikatnie przycisk On/Off, zapali się żółta dioda co oznacza gotowość urządzenia do nagrywania.
2. Wciśnij długo przycisk Foto/Video, żółta dioda mignie 3 razy i zgaśnie – w tym momencie nagrywanie zostało rozpoczęte.
3. Przy ponownym naciśnięciu przycisku Foto/Video nagrywanie zatrzymuje się i automatycznie zapisuje. Po zapisaniu żółta dioda świeci się.
4. Aby wyłączyć kamerkę należy przez 1-2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk On/Off, po puszczeniu żółta dioda zgaśnie co oznacza że urządzenie jest wyłączone.

UWAGA: zapisanie pliku zajmuje pewien czas więc aby uniknąć błędów zapisywania prosimy o unikanie wciskania przycisku Foto/Video w kilkusekundowych odcinkach czasu.

ROBIENIE ZDJĘĆ

1. Wciśnij delikatnie przycisk On/Off, zapali się żółta dioda co oznacza gotowość urządzenia do nagrywania.
2. Naciśnij krótko przycisk Foto/Video, żółta dioda mignie i zdjęcie zostanie zapisane w pamięci urządzenia.
3. Możesz ponownie nacisnąć krótko przycisk Foto/Video by zrobić kolejne zdjęcie.
4. Aby wyłączyć kamerkę należy przez 1-2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk On/Off, po puszczeniu żółta dioda zgaśnie co oznacza że urządzenie jest wyłączone.

USTAWIANIE CZASU

1. Na dysku dołączonym do zestawu znajduje się plik o nazwie time.txt. Należy skopiować ten plik do głównego katalogu w pamięci urządzenia.
2. Otwórz plik time.txt i wpisz datę dokładnie według formatu: 2010-05-16 11:43:16
3. Po włączeniu urządzenie sprawdzi i zanalizuje plik tekstowy i według niego ustawi czas. Plik zostaje automatycznie skasowany. Czynność należy powtórzyć za każdym razem gdy chcemy zmienić godzinę lub datę.

INNE

- Aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć breloczek do portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Kamera zostanie wykryta jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.
- Gdy urządzenie nie reaguje na przycisk włączenia/wyłączenia należy użyć przycisku RESET (W tym celu cieniutkim patyczkiem delikatnie wciskamy przycisk Reset, gdy podłączymy urządzenie do ładowania.), by odświeżyć jego funkcje

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj kart pamięci: Wbudowana 4GB
- Rozdzielczość nagrania AVI w kolorze z dźwiękiem - 640x480 30 klatek/s
- Rozdzielczość zdjęć: JPEG 1280 x 1024
- Czas zapisu - około 4 godzin
- Wbudowany akumulator LITOWO-JONOWY
- Ładowanie: przez port USB
- Nie wymaga dodatkowych sterowników w 98SE / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / MAC OS / LINUX
- Wymiary: 51mm x 33mm x 10mm
- Kolor: czarny

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

