

# E-PAPIEROS MODEL(AK174)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje ogólne

Zestaw 2 e-papierosów najnowszej generacji wraz z akcesoriami. Dzięki nowatorskiemu atomizerowi wyposażonemu w specjalną iglicę, oraz wkładom ze zbiorniczkiem, do których zakraplamy 1,2ml naszego ulubionego płynu możemy rozkoszować się pełnią smaku, potężnym kopem i chmurami "dymu" jak nigdy dotąd, bez konieczności zwracania uwagi na watkę, której już nie potrzeba.



### 2. Przygotowanie do użycia

- Zakładanie kartridża** – Kartridż używany po raz pierwszy powinien zostać włożony do atomizera przed napełnieniem. W jego zatyczce od strony atomizera wykonany zostanie otwór. Należy zrobić to przy użyciu niewielkiej siły, by pokonać wyczuwalny opór. Kartridż powinien wejść na tyle głęboko, by oprzeć się szerszą częścią od strony ustnika o krawędź atomizera. Przekłuty kartridż należy wyjąć i napełnić liquidem. Można zrobić to na kilka sposobów:
  - ♦ w powstały otwór w zatyczce wsunąć igłę strzykawki i włożyć liquid,
  - ♦ podważyć zatyczkę kartridża płaskim wkrętakiem od płaskiej strony i zdjąć, a zalanie przeprowadzić bezpośrednio z buteleczki. Napełniony kartridż zamknąć z powrotem zatyczką,
  - ♦ jeśli posiadany liquid ma bardzo cienką końcówkę buteleczki, można napełniać bez zdejmowania zatyczki i używania strzykawki, trzeba tylko zapewnić możliwość odpowietrzenia kartridża.



- Ładowanie baterii** – Wykręć baterię z atomizera, a następnie wkręć baterię w adapter na dołączonym kablu USB. Następnie podłącz kabel USB do wolnego portu USB komputera lub skorzystaj z dołączonej przejściówki do sieci 230V. Po podłączeniu do sieci bateria mignie 5 razy, a dioda na ładowarce świecić będzie kolorem czerwonym. Zakończenie ładowania sygnalizowane jest zmianą koloru diody z czerwonego na zielony. Czas ładowania trwa zwykle 2,5 godziny.

### 3. Używanie e-papierosa

- Po prawidłowym zainstalowaniu kartridża napełnionym liquidem i baterii, e-papieros jest gotowy do użycia. Przyłóż ustnik do ust, naciśnij przycisk na baterii (zaświeci się na niebiesko) i mocno się zaciągnij. Po dłuższym czasie użytkowania zaobserwować można zmniejszone wydzielanie dymu, co oznacza, że kartridż powinien zostać ponownie napełniony. W przypadku wyczerpania baterii dioda na e-papierosie zacznie szybko migać.
- Sposób palenia** - Przeciętny palacz pociąga każdy papieros 14-16 razy, dlatego po 14-16 zaciągnięciach (równych tym przy zwykłych papierosach) należy zrobić około półgodzinna przerwę przed ponownym użyciem Elektronicznego Papierosa.

**UWAGA:** E-palenie na baterii manualnej (z przyciskiem) polega na tym, że zaciągamy się e-papierosem tylko wtedy, gdy wciśnięty jest przycisk załączający. Po zakończeniu zaciągania przycisk należy puścić. **NIGDY NIE TRZYMAJ NACIŚNIĘTEGO PRZYCISKU DŁUŻEJ NIŻ 5 SEKUND – GROZI TRWAŁYM USZKODZENIEM ATOMIZERA.**

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Elektroniczny papieros jest delikatnym urządzeniem wysokiej technologii – unikaj uderzania nim, nie upuszczaj, nie zgniataj, nie przedziurawiaj.
- Nie noś e-papierosa w kieszeni razem z innymi rzeczami mogącymi spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas ładowania pozostaw w miejscu z dala od wysokiej temperatury.
- W przypadku wycieku z baterii i dostania się płynu elektrolitowego do oczu, należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą (nie wcierać!) i zgłosić się do lekarza.
- Jeżeli podczas ładowania baterii zacznie ona wydawać dziwny zapach, zacznie się palić, zmieni kolor, zdeformuje się lub zachowa się w inny dziwny sposób, należy odłączyć ładowarkę od prądu, wyjąć baterie i zaprzestać jej użytkowania.
- Załączona ładowarka sieciowa może być używana wyłącznie do ładowania baterii litowej Elektronicznego Papierosa. Nie próbuj używać tej ładowarki do ładowania żadnych innych typów baterii.
- Jeżeli nie planujesz używać Elektronicznego Papierosa przez dłuższy okres czasu, wyjmij baterie z urządzenia lub z ładowarki i przechowuj je w pełni naładowane w suchym miejscu o niskiej temperaturze.
- Zapaszowe wkłady (kartridże) przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

**IMPORTER:** APTEL P.U.H, <http://www.hurtownia.aptel.pl>

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

