

ZESTAW KARAOKE STACJA+2 MIKROFONY

MODEL: AG100



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup zestawu 2 mikrofonów bezprzewodowych.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Specyfikacja

- Zasięg mikrofonu: 30 m (w dobrych warunkach atmosferycznych oraz terenowych)
- Zakres częstotliwości nośnej: VHF/FM 121.7-128.7 MHz
- Pasmo przenoszenia: 100-10000 Hz (± 3 dB)
- Zakres dynamiczny: 80dB,
- Stosunek S/N (sygnału do szumu): > 80 dB
- Nadajnik radiowy: modulacja: FM
- Rezystancja wyjścia: 600 om (niezrównoważona)
- Moc sygnału wyjściowego: 8 mW (maksymalnie 50 mW)
- Zasilanie mikrofon: bateria 9 V (6F22)
- Zasilanie stacji: AC 110V 60Hz / 230V 50Hz
- Wymiary: 300 (D) x 100 (SZ) x 42 (W) mm.

W zestawie:

- stacja odbiorcza

- mikrofon bezprzewodowy - 2 szt
- bateria 9V - 2 szt
- kabel duży jack - duży jack
- instrukcja obsługi
- całość zapakowana w solidne i estetyczne pudełko

2. Użytkowanie zestawu

Odbiornik

Podłączenie odbiornika

1. Podłącz wyjście odbiornika dla 1 i 2 kanału do miksera lub wzmacniacza za pomocą jednożyłowego kabla ekranowego z wtykiem 6,3mm Jack.
2. Podłącz zasilacz do odbiornika.
3. Podłącz zasilacz do sieci.


Mikrofon z nadajnikiem

Obsługa

1. Podłącz zasilacz do odbiornika.
2. Ustaw przełącznik mikrofonu na pozycji ON.
3. Sprawdź kontrolkę sygnału na odbiorniku czy odbiera sygnał mikrofonu.
4. Jeżeli kontrolka na odbiorniku się świeci możesz zacząć mówić lub śpiewać do mikrofonu.
5. Podczas występów lub prezentacji, gdy mikrofon nie będzie używany, ustaw przełącznik na pozycji STAND BY.
6. Po skończeniu wystąpienia lub prezentacji, aby oszczędzać baterie ustaw przełącznik mikrofonu na pozycję OFF.

Instalacja baterii w nadajniku

1. Wyłącz mikrofon (pozycja OFF).
2. Odkręć pokrywę baterii.
3. Włóż nową baterię 9V jak na rysunku.



Wskazówki jak uzyskać najlepszy odbiór

- zachowaj czystą przestrzeń pomiędzy mikrofonem i anteną odbiornika,
- mikrofon i odbiornik staraj się trzymać z daleka od dużych metalowych przedmiotów
- unikaj umieszczania odbiornika w pobliżu komputera, magnetowidu i innych urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
- ustaw antenę odbiornika pionowo
 - nie umieszczaj odbiornika na półkach, chyba że antena nie jest tam zablokowana.

Typowe problemy

Kilka typowych problemów jest przedstawianych w tabeli poniżej. Jeżeli masz problem, którego nie możesz rozwiązać skontaktuj się z dystrybutorem.

Problem	
Brak dźwięku, nie świeci się kontrolka sygnału	<ul style="list-style-type: none">- upewnij się czy włączony jest mikrofon oraz czy odbiornik jest podłączony do sieci- sprawdź baterię - sprawdź połączenia anteny odbiornika- upewnij się czy antena jest w polu widzenia nadajnika
Brak dźwięku, świeci się kontrolka sygnału	<ul style="list-style-type: none">- sprawdź czy dobrze podłączyłeś odbiornik do wzmacniacza
Słychać szумы lub inne dodatkowe dźwięki przy włączonym nadajniku	<ul style="list-style-type: none">- sprawdź baterię- usuń lokalne urządzenia pracujące w paśmie VHF- jeżeli używasz gitary lub innych instrumentów sprawdź połączenia- dwa nadajniki mogą pracować na tych samych częstotliwościach. Wyłącz jeden- sygnał może być za słaby, zmień pozycję anteny. Jeżeli to możliwe zbliż się do odbiornika
Szумы z odbiornika przy wyłączonym nadajniku	<ul style="list-style-type: none">- usuń lokalne urządzenia pracujące w paśmie VHF- zmień pozycję anteny
Poruszając się po scenie momentami zanika sygnał	<ul style="list-style-type: none">- przenieś odbiornik w inne miejsce, przetestuj obszar, po którym się poruszaszzaznacz obszary gdzie zanika sygnał unikaj ich podczas przedstawienia

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Odbiornik jest zasilany napięciem z sieci 230V. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.
- Do zasilenia centralki używaj tylko dedykowanego zasilacza.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Podczas śpiewania trzymaj mikrofon w odległości około 5-8 centymetrów od ust. Śpiewaj do górnej części mikrofonu.
- Nie należy rzucać ani opuszczać mikrofonów narażając je na duże wstrząsy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

