

ZGRZEWARKA DO PRZEDŁUŻANIA WŁOSÓW AG245



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Profesjonalna zgrzewarka do przedłużania włosów z regulacją temperatury.

Cechy produktu:

- Służy do samodzielnego przedłużania włosów metodą keratynową.
- Zgrzewarka umożliwia przedłużanie włosów metodą na pasemka z łuską keratynową. Dzięki niej możesz również samodzielnie zrobić pasemka z końcówką pod mikroringi oraz tulejki, a także zregenerować końcówki starych pasemek.
- Regulowana temperatura pracy oferowanej zgrzewarki pozwala swobodnie topić i formować keratynę jednocześnie nie niszcząc przedłużanych, naturalnych włosów.
- Doskonała do salonu jak i użytku domowego.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów : grubych, cienkich, naturalnie kręconych, po trwałej lub włosów farbowanych. Możesz ją więc używać jak często zechcesz nie narażając swoich włosów na utratę vitalności!
- Długi kabel zapewnia dużą swobodę w użytkowaniu zgrzewarki.
- Posiada diodę sygnalizującą działanie - nagrzewanie się zgrzewarki.
- Po nagraniu do odpowiedniej temperatury zgrzewarka zużywa zaledwie kilka watów energii na podtrzymanie temperatury.
- Jest wykonana z wytrzymałego oraz żaroodpornego tworzywa co gwarantuje że będzie służyć przez długie lata.
- Wygodna w użyciu, lekka i poręczna.

Dane techniczne :

- Temperatura: regulowana 100-200C
- Przycisk włączania/wyłączania
- Dioda sygnalizująca pracę
- Zasilanie 230V - 50 Hz

2. Obsługa

- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję ON - zaświeci się dioda sygnalizująca, że zgrzewarka jest włączona. Ustawić wymaganą temperaturę za pomocą pokrętki
- Zgrzewarka będzie gotowa do użytkowania w ciągu 60 sekund.
- Po zakończeniu pracy ze zgrzewarką, przesunąć przycisk ON/OFF w pozycję OFF aby wyłączyć urządzenie (dioda na obudowie zgrzewarki zgaśnie).
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól na jego ostygnięcie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi w specyfikacji.
- Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem zasilającym.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
- Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce itp.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać kilka minut aż ostygnie.
- Urządzenia elektryczne powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. Nie wolno dopuścić do tego, aby dzieci używały lub bawiły się takimi urządzeniami. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie związać przewodu zasilającego wokół zgrzewarki (ryzyko przerwania przewodu).
- Nie ciągnąć za kabel w celu wypięcia wtyczki z gniazda sieciowego.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

