

BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY

MODEL: AG246



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Elektroniczna stacja pogody z czujnikiem bezprzewodowym, bardzo przydatna w każdym domu.

Cechy produktu:

- Nowoczesna i atrakcyjna wizualnie stacja pogody z dużym czytelnym wyświetlaczem LCD.
- Podstawowe funkcje urządzenia: pomiar temperatury oraz wilgotności wewnętrznej, pomiar temperatury zewnętrznej (za pomocą bezprzewodowej czujki komunikującej się z bazą za pomocą fal radiowych na odległość do 30 m), zegar z budzikiem, kalendarz, fazy księżyca, prognoza pogody, fazy księżyca.
- Możliwość zawieszenia czujki bezprzewodowej na ścianie.

Specyfikacja:

- Zewnętrzny i wewnętrzny pomiar temperatury (°C lub °F)
- Wewnętrzny pomiar wilgotność (% RH)
- Temperatura wewnętrzna: -9,9^(o)C do +50^(o)C
- Temperatura zewnętrzna: -20^(o)C do +70^(o)C
- Zapamiętywanie minimalnych i maksymalnych pomiarów
- Pomiar wilgotności: od 20% do 95%
- Kalendarz (dzień, miesiąc, rok, dni tygodnia)
- Graficzna prognoza pogody
- Wyświetlanie faz księżyca

- Budzik z funkcją sleep
- Zasilanie baterijne bazy: 2 x R3/AAA
- Zasilanie czujki zewnętrznej: 2 x R3/AAA
- Wymiary bazy: 87mm x 130mm x 35mm
- Wymiary czujki: 55mm x 91mm x 23mm

2. Użytkowanie

Ważne informacje:

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zamontuj w stacji oraz czujce baterie.
- Po włożeniu baterii stacja pogodowa będzie próbowała się połączyć z czujnikiem zewnętrznym. Operacja ta potrwa około 3 minuty, a na wyświetlaczu pojawi się ikonka symbolizująca tę operację. Jeżeli po tym czasie temperatura zewnętrzna nie wyświetli się, sprawdź kanał transmisji ustawiony przełącznikiem na czujce i przyciskiem w stacji bazowej.
- Czujka bezprzewodowa mierzy temperaturę zewnętrzną. Możesz ją umieścić w dowolnym, nienasłonecznionym miejscu. Niektóre urządzenia mogą wpływać na zmniejszenie zasięgu transmitera. Gdy czujka nie będzie mogła połączyć się ze stacją bazową, zmień umiejscowienie czujki.
- Dokładna prognoza pogody ukaże się dopiero po 24 godzinach od momentu włożenia baterii do stacji pogody

1. Funkcje przycisków

- Naciśnij MODE by sprawdzić aktualną godzinę lub godzinę alarmu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE aby wejść do ustawień.
- Naciśnij MAX/MIN aby sprawdzić maksymalną/minimalną zarejestrowaną temperaturę i wilgotność powietrza.
- Naciśnij UP aby zmienić kanał radiowy do komunikacji z czujką bezprzewodową (CH1/CH2/CH3).
- Naciśnij i przytrzymaj UP aby połączyć się z czujką bezprzewodową na wybranym kanale.
- Naciśnij DOWN aby zmienić jednostki wyświetlania temperatury (C/F)

2. Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE aby wejść do ustawień czasu (cyferki zaczną migać).
- Kolejność ustawień: rok > miesiąc > dzień > 12/24HR > godzina > minuta > koniec
- Naciśnij MODE aby przejść do następnego ustawienia.
- Naciśnij UP/DOWN aby zwiększyć/zmniejszyć wartość aktualnego ustawienia.
- Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 8 sekund to ustawienia zapiszą się automatycznie.

3. Ustawienia alarmu

- Naciśnij przycisk MODE tak aby na ekranie wyświetliła się godzina alarmu („AL”).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE aby wejść do ustawień alarmu (cyferki zaczną migać).
- Kolejność ustawień: godzina > minuta > czas drzemki > koniec
- Naciśnij MODE aby przejść do następnego ustawienia.
- Naciśnij UP/DOWN aby zwiększyć/zmniejszyć wartość aktualnego ustawienia.
- Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 8 sekund to ustawienia zapiszą się automatycznie.
- Aby aktywować/zdezaktywować w trybie alarmu („AL”) naciśnij przycisk UP.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Jeżeli niemożna wejść w ustawienia stacji lub wystąpił zanik komunikacji z czujką należy zresetować urządzenie wyjmując i wkładając baterie.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów.

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie AG246 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 1999/5/WE.

IMPORTER: APTEL P.U.H, <http://www.aptel.pl>

