



## KURTYNA WODNA MGIEŁKA XXL 10M

AG258C

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kurtyna wodna, zraszacz o długości aż 10 metrów. Wyposażona w aż 11 dysz tworzących wodną mgiełkę / kurtynę. Urządzenie posiada możliwość regulowania siły zraszania poprzez specjalne pokrętko. Bardzo prosty montaż i obsługa, wymagający jedynie podłączenia węża do kranu i odkręcenia wody. W komplecie z wężem znajduje się również szybkozłączka (reduktor wraz z uszczelkami) umożliwiająca podłączenie go do kranów 1/2" oraz 3/4".

#### Cechy produktu:

- Kurtyna wodna o długości aż 10 metrów.
- Wyposażona w aż 11 dysz tworzących wodną mgiełkę.
- Możliwość regulowania siły zraszania (dysza mocowana na trzpieniu).
- Regulacja odbywa się poprzez zmianę odległości między otworem dyszy, a trzpieniem (odkręcenie / zakręcenie dyszy w otworze).
- **Nie ma możliwości całkowitego zakręcenia dopływu wody do zraszaczy bez uprzedniego wyłączenia głównego źródła wody!**
- Bardzo prosty montaż i obsługa - wystarczy podłączyć wąż do kranu i odkręcić wodę, a następnie wyregulować dysze tak jak powyżej.
- Pasuje do kranów 1/2" oraz 3/4" (reduktor w zestawie).

#### Specyfikacja produktu:

- Materiał: plastik PP + guma (uszczelki)
- Maksymalna temperatura wody: 60 stopni Celsjusza
- 11 dysz zraszających (trójników)
- Regulacja siły strumienia / mgiełki (bez możliwości całkowitego zakręcenia z poziomu dyszy)
- **Szybkozłączka (reduktor) do kranu 1/2" - 3/4" wraz z uszczelkami**
- Długość: 10 m
- **Kolor: czarny**

### Instrukcja obsługi

- Rozpakuj urządzenie i rozłącz / rozwiń cały zraszacz.
- Podłącz zawór do kranu w ogrodzie bądź innego źródła wody, z pomocą zaworu 1 / 2" bądź z wykorzystaniem przelotki / reduktora z 1 / 2" na 3 / 4".
- Upewnij się że połączenie z kranem jest dobrze uszczelnione i solidnie podłączone przed uruchomieniem wody.
- Wyreguluj dysze kurtyny wodnej (szare końcówki mocowane na trzpieniu), **odkręcając je albo dokręcając, aby zmienić siłę i sposób zraszania wody.**
- Regulacja odbywa się poprzez **zmianę odległości między otworem dyszy, a trzpieniem** (odkręcenie / zakręcenie dyszy w otworze).
- Nie ma możliwości całkowitego zakręcenia dopływu wody do zraszaczy bez uprzedniego wyłączenia głównego źródła wody!
- **Aby całkowicie wyłączyć źródło wody należy zakręcić kran, do którego podłączona została szybkozłączka / reduktor.**

### Uwagi i środki ostrożności

- **UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy. Jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!**
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są małe dzieci!
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów!
- **Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę prawa do rękojmi oraz gwarancji.**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

