

MINI MASZYNA DO SZYCIA

model: AG330A



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Lekka i poręczna mini maszyna do szycia. Urządzenie obsługiwane jest pedałem, jak w większej maszynie lub przyciskiem na obudowie. Posiada oświetlenie obszaru pracy.

Cechy produktu:


- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Doskonała dla początkujących jak i bardziej doświadczonych entuzjastów krawiectwa.
- Zasilanie bateriami lub z sieci daje możliwość korzystania z niej w różnych okolicznościach.
- Zestaw akcesoriów w opakowaniu pozwala zacząć pracę od razu.
- Bardzo łatwa w obsłudze nawet dla naprawdę początkujących.

Specyfikacja:

- Materiał: Korpus z wytrzymałego tworzywa ABS i stalowe elementy
- Dwie prędkości szycia
- Ścieg łańcuszkowy prosty
- Maksymalna grubość przeszycia 10mm
- Podnoszona stopka

- Regulacja naprężenia nici
- Możliwość używania szpulek niskich i zwykłych (wysuwany pin na górze maszyny)
- Manualny obcinacz nitok
- Podświetlenie
- Manualne pokrętko przód/tył
- Nawijanie szpulek
- Zasilanie: 4x bateria AA (brak w zestawie) lub dołączony zasilacz sieciowy
- Opakowanie: Kolorowe pudełko
- Wymiary: 19 x 9.5 x 18 cm
- Kolor: Biały z fioletowymi elementami

2. Budowa



3. Uwagi i środki ostrożności

- Wyrób przeznaczony do użytku wewnętrznego.
- Urządzenie należy zasilać wyłącznie z sieci elektrycznej o napięciu zgodnym ze specyfikacją.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki. Zawsze czyścić przy wyłączonym urządzeniu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.
- Należy unikać zbyt długiego kontaktu oczu ze światłem
- Soczewki należy czyścić odpowiednim preparatem do czyszczenia optyki.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem <http://www.aptel.pl>

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.