

INTERFEJS GITAROWY USB GUITAR LINK

MODEL: AG368



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


1. Informacje ogólne

Cechy produktu:

- Kabel umożliwiający bezpośrednie połączenie gitary elektrycznej, elektro-akustycznej oraz basowej do komputera, poprzez port USB.
- Wbudowany system przetwarzania sygnału analogowego w cyfrowy oraz połączenie w technologii Plug and Play sprawiają, że ten kabel to kompletne rozwiązanie do nagrywania instrumentów przez USB.
- Podłącz swoją gitarę do komputera przez Guitar Link, a Twój komputer stanie się uniwersalną platformą roboczą, na której można wykorzystać klasyczne efekty uzyskiwane w studio i na scenie.
- Nagraj swoje utwory w formacie MP3, WAV bez straty jakości i odtwórz na swoim Mac-u lub PC-ie.

Specyfikacja:

- Jakość dźwięku: 24-bit, 44,1/48kHz
- Wymiary: 20 mm x 95 mm x 50 mm
- Zasilanie: przez USB
- Długość przewodu USB: 120cm
- Kompatybilny z większością sterowników i programów na Mac'u i Windows'ie (XP, VISTA, 7)



1. Przez złącze USB łączy się gitarę z przyłączem USB komputera. Niebieska kontrolka LED (6) wskazuje, że istnieje połączenie z komputerem.
2. Pokrętelem PHONES ustawia się głośność na wyjściu słuchawkowym. Przed podłączeniem słuchawek pokręteł należy obrócić do oporu w lewo, aby uniknąć wysokiego poziomu głośności.
3. Do gniazda można podłączyć słuchawki z wtykiem typu Jack 6,3 mm.

4. Gniazdo oznaczone jako INPUT to wejście Jack 6,3 mm służące do podłączenia gitary. Należy użyć do tego celu przewód z wtykiem monofonicznym Jack 6,3 mm.
5. Poziom sygnał gitary można zmienić za pomocą przełącznika LEVEL. Osiągnięcie wysokiego poziomu będzie sygnalizowane zapaleniem się diody na czerwono. W takim przypadku należy przestawić przełącznik poziomu LEVEL do ustawienia LOW.
6. Niebieska dioda LED wskazuje stan połączenia USB

W zestawie:

- Interfejs USB
- Instrukcja obsługi
- CD ze sterownikami
- Całość zapakowana w kolorowy, estetyczny blister

2. Instalacja

- Włóż płytę CD do napędu CD-ROM następnie znajdź plik o nazwie Setup.exe i dwukrotnie go kliknij.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie.
- Przed użyciem Interfejsu Gitarowego zaleca się ponowne uruchomienie komputera.

*** W razie występujących błędów należy zamiast sterowników dołączonych do płyty pobrać i zainstalować sterownik ASIO4ALL (Błąd najczęściej występujący przy systemie operacyjnym Windows 7 – 64 bit)**

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie zginaj kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.



Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.