

# WAGA KUCHENNA Z MISĄ 5KG LCD AG775



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Niezwykle funkcjonalna waga kuchenna z plastikową misą. Niezbędne wyposażenie każdej kuchni. Nowoczesny, bardzo praktyczny design. Wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD. Bardzo wysoka dokładność pomiaru (nawet do 1 grama). Posiada funkcję automatycznego tarowania i wyłączenia oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. Możliwość wyboru jednostki wagi zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

#### Cechy produktu:

- Niezwykle funkcjonalna waga kuchenna z misą.
- Nowoczesny, bardzo praktyczny design.
- Wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD.
- Wysoka dokładność pomiaru (do 1 grama).
- Funkcja automatycznego tarowania oraz automatycznego wyłączenia.
- Zabezpieczenie w postaci wskaźnika przeciążenia.
- Misa na produkty wykonana z odpornego na uszkodzenia i łatwego do czyszczenia tworzywa.

#### Specyfikacja produktu:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 1x bateria AAA 1,5V (w zestawie)
- Czytelny wyświetlacz LCD (4,8 cm x 1,8 cm)
- Jednostki (UNIT): g, kg, lb:oz, fi.oz
- Funkcja TARE (tarowanie)
- Wskaźnik przeciążenia
- Automatyczne wyłączenie (po 2 minutach)
- Dokładność: około 1g
- Maksymalna waga: 5kg
- Wymiary (bez misy): 20 cm x 18 cm x 5,5 cm
- Średnica (misa): 13 cm
- Pojemność (misa): 700 ml
- **Kolor: biało-czerwony**

### 2. Obsługa

- Umieść 1 baterię typu AAA 1,5V w gnieździe baterii na spodzie wagi (pod klapką).
- Wciśnij przycisk ON/TARE. Na wyświetlaczu pojawią się liczby „88888”, po kilku sekundach cyferki znikną i będziesz mógł rozpocząć ważenie.
- Przciskając przycisk UNIT będziesz mógł wybrać jednostkę wagi wyświetlaną w formacie: g / kg / lb:oz / fi.oz. Po upływie 2 sekund od tego momentu można rozpocząć ważenie.
- Umieść ważony produkt wewnątrz misy i odczytaj wskazanie z wyświetlacza.
- Aby wytarować wagę należy ponownie wcisnąć przycisk ON/TARE.
- Waga wyłączy się automatycznie po 2 minutach nieużywania.
- Aby wyłączyć wagę manualnie przytrzymaj przycisk ON/TARE przez 3 sekundy.

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/- (odpowiedniej polaryzacji)
- Używać wyłącznie alkalicznych baterii lub akumulatorów tego samego producenta.
- Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą eksplodować.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Zawsze staraj się ułożyć ważony produkt centralnie na tacce / w misie.
- Ustawiać wagę na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.**
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej ("do góry nogami"), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyladowanie baterii!
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części, może to spowodować utratę gwarancji i prawa do rąkomi.**
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



## **OSOBA ODPOWIEDZIALNA:**

*APTEL Sp. z o.o.  
15-680 Białystok, Polska  
ul. Produkcyjna 106B  
mail: [gpsr@aptel.pl](mailto:gpsr@aptel.pl)*

## **PRODUCENT:**

*Shenzen Transhow Industrial Ltd  
Shenzen China  
Busha Lu No.283, Buji, Shenzhen, China  
mail: [transhowindustrial@gmail.com](mailto:transhowindustrial@gmail.com)*