



ODKURZACZ RĘCZNY SZCZOTKA KAŚKA AG84A INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Niezwykle praktyczna szczotka mechaniczna (popularna "szczotka Kaśka"), która skutecznie odkurza podłogi, robiąc to dużo ciszej i dokładniej niż standardowe odkurzacze! Doskonale nadaje się do czyszczenia parkietów, paneli czy terakoty.

Szczotka mechaniczna to świetne rozwiązanie w miejscach bez dostępu energii elektrycznej oraz w ciasnych kątach do których nie dostanie się zwykły odkurzacz.

Dzięki wyposażeniu jej w obrotową 360° głowicę, 2 szczotki z miękkim włosiem oraz dodatkową szczotkę z mikrofibry, dokładnie posprzątasz nawet trudno dostępne miejsca. Długa, rozkładana rączka jest niezwykle wygodna! Nie musisz się schylać i męczyć kręgosłupa.

Miękkie kółka nie rysują podłogi, zaś płaska podstawa ze szczotkami z powodzeniem wsunie się pod meble.

Szczotka nie wymaga worków na śmieci. Cały kurz i zanieczyszczenia zbierają się wewnątrz głowicy. Wystarczy otworzyć kłapkę i opróżnić nabierane nieczystości.

Narzędzie jest niezwykle lekkie i kompaktowe (składany trzonek), dzięki czemu łatwo je przemieszczać i przechowywać. Nie wytwarza też hałasu, więc możesz spokojnie poodkurzać nawet w nocy.

Cechy produktu:

- Urządzenie jest niezwykle ciche i komfortowe. Nie wymaga energii elektrycznej.
- Nie potrzebuje worków na śmieci. Wystarczy opróżnić zawartość głowicy po zakończeniu sprzątnięcia.
- Długa i rozkładana rączka zwiększa wygodę sprzątnięcia i nie męczy kręgosłupa. Nie musisz się ciągle schylać.
- W pełni obrotowa głowica, 2 szczotki o miękkim włosiu oraz dodatkowa szczotka z mikrofibry doczyszczą podłogę bez jej zarysowania.
- Płaska konstrukcja głowicy umożliwia wygodne sprzątnięcie pod meblami.
- Szczotka jest bardzo lekka i kompaktowa, trzonek zaś jest składany, co ułatwia jej przenoszenie i przechowywanie.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Płaska, w pełni obrotowa głowica
- 2 szczotki z miękkim włosiem (nie rysują podłogi)
- Dodatkowa szczotka z mikrofibrą
- Nie wymaga energii elektrycznej
- Nie korzysta z worków na śmieci
- Długi, składany trzonek (nie musisz się schylać)
- Wymiary szczotki (podstawy): 20 cm x 30 cm
- Długość składanego trzonka: 112 cm

2. Instrukcja użytkowania

- Wypakuj wszystkie elementy zestawu z opakowania.
- Umieść uchwyt w podstawie szczotki wciskając go pewnym ruchem w otwór.
- Szczotka jest gotowa do użycia.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na skrajnie ekstremalne warunki atmosferyczne, szczególnie nadmierną wilgoć.
- Korzystaj z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie grozi utratą prawa do gwarancji oraz rękojmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

