



OPASKA NA NADGARSTEK Z KIESZONKĄ AG971 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kieszonkowa opaska sportowa na nadgarstek. Wyposażona w kieszonkę zapinaną na zamek błyskawiczny, pozwalająca na bezpieczne przenoszenie drobiazgów. Oddychający materiał zapobiega poceniu się dłoni podczas aktywności sportowej. Opaska może również z powodzeniem służyć jako frotka.

Cechy produktu:

- Kieszonkowa opaska sportowa na nadgarstek.
- Wyposażona w kieszonkę zapinaną na zamek błyskawiczny, pozwalająca na bezpieczne przenoszenie drobiazgów.
- Oddychający materiał zapobiega poceniu się dłoni podczas aktywności sportowej.
- Opaska może również z powodzeniem służyć jako frotka.

Specyfikacja:

- Materiał: bawełna / poliester / elastan
- Długość: 2x 8 cm
- Szerokość: 8 cm
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: foliowe

2. Instrukcja użytkowania

Cel:

- Opaska sportowa na nadgarstek jest przeznaczona do noszenia podczas aktywności fizycznej.
- Jest to produkt, który pomaga w utrzymaniu porządku podczas treningów, umożliwiając przechowywanie drobnych przedmiotów, takich jak klucze, telefon czy pieniądze, w wygodnej kieszonce zamykanej na zamek.

Użycie:

- Załóż opaskę na nadgarstek, upewniając się, że jest dobrze dopasowana i wygodna.
- Zamek w kieszonce opaski służy do przechowywania drobnych przedmiotów. Umieść je w kieszeni i zamknij zamek.
- Sprawdź, czy kieszonka jest prawidłowo zamknięta, aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu przechowywanych rzeczy.

Czyszczenie i konserwacja:

- Opaskę należy regularnie czyścić, aby utrzymać ją w dobrym stanie.
- Produkt należy prać ręcznie w zimnej wodzie, unikając agresywnych detergentów.
- Po praniu susz opaskę w naturalny sposób, nie używając suszarki ani innych źródeł ciepła, które mogą uszkodzić materiał.

Przechowywanie i utylizacja:

- Opaskę należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Należy unikać wystawiania opaski na bezpośrednie działanie wysokich temperatur.
- Opaskę należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych. Zwróć uwagę na odpowiednią utylizację materiałów, aby chronić środowisko.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i należy go używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Opaska nie jest przeznaczona do stosowania w sytuacjach, w których konieczne jest zabezpieczenie cennych lub delikatnych przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu.
- Opaska powinna być noszona na suchym nadgarstku. Unikaj noszenia opaski, gdy jest ona mokra lub zawilgocona.
- Produkt nie zapewnia pełnej ochrony przechowywanych przedmiotów przed wilgocią. Unikaj przechowywania mokrych lub wilgotnych przedmiotów w kieszonkach.
- Nie należy używać opaski na zbyt ciasnym nadgarstku, aby uniknąć niekomfortowego ucisku.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzen Transhow Industrial Ltd
Shenzen China
Busha Lu No.283, Buji, Shenzhen, China
mail: transhowindustrial@gmail.com*

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

