

'PENDRIVE' - CZYTNIK MICRO SD SDHC TF

model: AK242

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

- Służy do zapisywania i odczytywania kart pamięci.
- Charakteryzuje się bardzo krótkim okresem oczekiwania na odczytanie karty (mniej niż 1 s).
- Kompaktowe rozmiary - bez trudu zmieści się w kieszeni spodni.
- Obsługa HOT-SWAP.
- Pełna kompatybilność z USB 1.1 i 2.0.
- Bardzo szybki - maksymalnie wykorzystuje łącze USB 2.0 - 480 Mb/s Hi-Speed.
- Bardzo łatwa instalacja, wystarczy podłączyć do wolnego portu USB komputera - system automatycznie zainstaluje urządzenie.
- Pracuje w systemach: Windows 98SE, NT, ME, 2000, XP i nowszych.
- Odczytuje/zapisuje karty:
 - T-Flash (znane jako microSD)
- Po podłączenie do urządzenia do komputera karta pamięci wykrywana jest jako dysk wymienny.

2. Użytkowanie

Krok 1. Delikatnie wsuń do gniazda czytnika kompatybilną kartę pamięci.

Krok 2. Włóż czytnik z kartą do wolnego portu USB komputera.

Poczekaj aż system wykryje nowo podłączone urządzenie. Gdy to się stanie, można korzystać z karty pamięci włożonej w czytnik.

Krok 3. Przed wyjęciem karty pamięci z czytnika kart lub czytnika z portu USB komputera upewnić się, że zakończyła się transmisja danych.

Jeśli czytnik kart nie jest znajdowany jako urządzenie przez Windows Explorer, to należy wyjąć czytnik z portu USB i włożyć ponownie - będzie ono wykrywane powtórnie. Jeśli nadal nie działa, to należy spróbować podłączyć czytnik pod inny port USB.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie wkładać jednocześnie kilku różnych kart pamięci do czytnika.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem:

<http://www.aptel.pl>

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j.,

<http://www.hurtownia.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawdopodobne postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawdopodobna utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.