

# ODTWARZACZ MP3 MIRROR

MODEL: AK253A, AK253B

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Kieszonkowy odtwarzacz Mp3 z wbudowanym czytnikiem popularnych i tanich kart microSD umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie.

#### Cechy produktu:

- MP3 Player w eleganckiej zwartej metalowej obudowie z lustrzanym przodem, odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na kartach pamięci typu microSD/TF.
- Jest bardzo praktyczny, poręczny, przenośny - można go wszędzie ze sobą zabrać (na imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu, na rower, na wycieczkę itp...).
- Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością - nadają się na biwak, ognisko lub na plażę.
- Wyposażony w trwałe i wygodny klips - można przypiąć odtwarzacz do: kieszeni, spodni, apaszki swetra, bluzki.
- Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie - można nimi przetrzucać kolejne utwory, regulować głośność, pauzować odtwarzanie.
- Wbudowana funkcja czytnika kart pamięci (pendrive) po podpięciu playera do komputera.
- Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatora - wystarczy ładować go 50min by cieszyć się grającą muzyką przez nawet 6 godzin.
- Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB.

#### Specyfikacja:

- Pamięć wbudowana: brak
- Czytnik kart: microSD/TF do 32GB
- Formaty plików: MP3
- Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
- Wejścia: miniUSB, Czytnik kart
- Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Sygnalizacja diodą statusu pracy (ładowanie, odtwarzanie).
- Wymiary odtwarzacza: 43mm x 28mm x 11 mm
- Waga: ok 20g
- Kolor obudowy: biały / czarny

### 2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik OFF/ON w w pozycję ON.
2. Włóż w gniazdo pamięci kartę microSD z nagranyymi utworami MP3. MP3 player automatycznie zacznie grać.
3. Regulację głośności wykonuje się za naciskając przyciski + i - dostępne w panelu sterowania playera.

4. Aby zatrzymać/wznówić odtwarzanie utworu naciśnij przycisk PLAY/PAUSE.
5. Aby zmienić utwór należy nacisnąć przycisk >> lub <<. Aby przewinąć utwór należy nacisnąć i przytrzymać przycisk >> lub <<.
6. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu playera do adaptera sieciowego USB/komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
7. Aby skopiować dane z/na kartę pamięci podłącz WYŁĄCZONY player do komputera – po chwili system wykryje nowe urządzenie, które pojawi się w systemie jako nowy dysk przenośny. Jeżeli tak się nie dzieje, spróbuj przełożyć kabel do innego portu USB komputera.

### 3 Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp. j., <http://www.aptel.pl>

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.