

1. Obecné informace

- AK346 je bezdrátový ovladač určený pro **PlayStation 3** a kompatibilní zařízení.
- Nabízí pohodlné ovládání díky ergonomickému designu a plné sadě tlačítek.
- Ovladač je vybaven bezdrátovým připojením, vibracemi a vestavěnou baterií.
- Vhodný pro akční, sportovní i závodní hry.

2. Vlastnosti produktu

- Bezdrátový ovladač kompatibilní s **PS3**
- Ergonomický design pro pohodlné používání
- Vestavěné vibrační motory
- Analogové páčky a kompletní rozložení tlačítek
- Bezdrátové připojení (Bluetooth)
- Nabíjení přes USB kabel
- LED indikace stavu připojení a baterie

3. Specifikace

- Typ produktu: bezdrátový herní ovladač
- Kompatibilita: PlayStation 3, PC (vybrané systémy)
- Připojení: Bluetooth
- Napájení: vestavěná dobíjecí baterie
- Nabíjení: USB kabel
- Vibrace: ano
- Indikace: LED diody
- Barva: černá (nebo dle verze)

4. Návod k použití

1. Před prvním použitím ovladač nabijte pomocí USB kabelu.
2. Připojte ovladač ke konzoli PS3 pomocí USB kabelu.
3. Stiskněte tlačítko **PS** pro spárování s konzolí.
4. Po spárování odpojte kabel a používejte ovladač bezdrátově.
5. LED diody zobrazují číslo hráče.
6. Pro vypnutí podržte tlačítko PS nebo vypněte konzoli.
7. Ovladač přechází do úsporného režimu při nečinnosti.

5. Upozornění a bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Ovladač nerozebírejte.
- Používejte vhodný USB kabel pro nabíjení.
- Nenechávejte baterii dlouhodobě zcela vybitou.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA / USER MANUAL / NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPRZEWODOWY PAD DO PS3

WIRELESS CONTROLLER FOR PS3

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO PS3



MODEL / MODEL / MODEL : AK346


OSOBA ODPOWIEDZIALNA / RESPONSIBLE PERSON
OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpr@aptel.pl

PRODUCENT / MANUFACTURER / VÝROBCE :

Shenzhen Jiekaitong Technology Co., Ltd
Room 201, Building A, No. 25, Ping'an
Avenue, Xinnan Community, Pinghu Street,
Longgang District,
Shenzhen, China
shenzhenjiekaitong@gmail.com

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

 Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niepowinny być wyrzucane do odpadów elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarstwowymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności użycia, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbioru, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa użycia urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbioru można uzyskać u właści lokalnych. Nieprawidłowe użycie odpadów zagrożone jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.


Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą otem uzyskując informację o prawidłowym sposobie postępowania.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households)


 The symbol shown on the product or in the accompanying documentation indicates that defective electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper disposal in case of necessity of disposal, reuse or recovery of components involves delivering the device to a specialised collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, the product may be returned to local distributors when purchasing another device. Proper disposal of the device allows conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which may be threatened by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided for in relevant local regulations.

Business users in European Union countries

If disposal of electrical or electronic devices is necessary, please contact your nearest sales point or supplier for additional information.
Disposal of waste in countries outside the European Union

This symbol is valid only in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or your distributor for information on proper disposal methods.

Informacje pro użytkownika o likwidacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń (tyka se domacnošci)

 Uvedený symbol na výrobcech nebo v příložené dokumentaci informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem. Správný postup v případě nutnosti likvidace, opětovného použití nebo recyklace součástí spočívá v odevzdání zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích lze výrobek vrátit místnímu distributorovi při koupi jiného zařízení. Správné likvidace zařízení umožňuje zachování cenných zdrojů a předejde negativnímu vlivu na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy neopatrným nakládáním s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě lze získat u místních úřadů. Neoprávněná likvidace odpadů je postihována sankcemi podle příslušných místních předpisů.

Podnikatelé v zemích Evropské unie

V případě nutnosti likvidace elektrických nebo elektronických zařízení se obraťte na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.
Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný pouze v Evropě unii. Pokud je třeba toto zařízení zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a získáte informace o správném způsobu likvidace.

1. Informacje ogólne

- AK346 to bezprzewodowy kontroler przeznaczony do konsoli **PlayStation 3** oraz kompatybilnych urządzeń.
- Umożliwia wygodne sterowanie w grach dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz pełnemu zestawowi przycisków.
- Kontroler wyposażony jest w moduł bezprzewodowy, funkcję wibracji oraz wbudowany akumulator.
- Produkt idealnie sprawdza się zarówno w grach akcji, sportowych, jak i wyścigowych.

2. Cechy produktu

- Bezprzewodowy kontroler kompatybilny z **PS3**
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfort użytkownika
- Wbudowane silniki wibracyjne zwiększające realizm gry
- Analogowe gałki oraz pełen zestaw przycisków sterujących
- Łączność bezprzewodowa (Bluetooth)
- Możliwość ładowania przez kabel USB
- Diody LED sygnalizujące status połączenia i poziom baterii

3. Specyfikacja

- Typ produktu: bezprzewodowy kontroler do gier
- Kompatybilność: PlayStation 3, PC (wybrane systemy)
- Łączność: bezprzewodowa Bluetooth
- Zasilanie: wbudowany akumulator
- Ładowanie: kabel USB
- Wibracje: tak
- Wskaźniki: diody LED
- Kolor: czarny (lub zgodny z wersją produktu)

4. Instrukcja użytkowania

1. Naładuj kontroler przed pierwszym użyciem za pomocą kabla USB.
2. Podłącz kontroler do konsoli PS3 przy użyciu kabla USB.
3. Naciśnij przycisk **PS** na kontrolerze, aby sparować urządzenie z konsolą.
4. Po sparowaniu można odłączyć kabel i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.
5. Diody LED wskazują przypisany numer gracza.
6. W celu wyłączenia kontrolera przytrzymaj przycisk PS lub wyłącz konsolę.
7. W trakcie użytkowania kontroler automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii przy braku aktywności.

5. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie rozbieraj kontrolera samodzielnie.
- Do ładowania używaj odpowiedniego kabla USB.
- Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora przez długi czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.
- Trzymaj z dala od dzieci poniżej 3 lat (małe elementy).

1. General information

- AK346 is a wireless controller designed for **PlayStation 3** and compatible devices.
- It provides comfortable gameplay thanks to its ergonomic design and full set of buttons.
- The controller features wireless connectivity, vibration function, and a built-in battery.
- Suitable for action, sports, and racing games.

2. Product features

- Wireless controller compatible with **PS3**
- Ergonomic design for comfortable use
- Built-in vibration motors for realistic gameplay
- Analog sticks and full button layout
- Wireless connectivity (Bluetooth)
- Rechargeable via USB cable
- LED indicators for connection status and battery level

3. Specifications

- Product type: wireless game controller
- Compatibility: PlayStation 3, PC (selected systems)
- Connectivity: Bluetooth wireless
- Power supply: built-in rechargeable battery
- Charging: USB cable
- Vibration: yes
- Indicators: LED lights
- Color: black (or according to version)

4. Instructions for use

1. Charge the controller before first use using a USB cable.
2. Connect the controller to the PS3 console using the USB cable.
3. Press the **PS button** to pair the controller with the console.
4. After pairing, disconnect the cable and use it wirelessly.
5. LED indicators show the assigned player number.
6. To turn off the controller, hold the PS button or turn off the console.
7. The controller enters power-saving mode when inactive.

5. Warnings and precautions

- Do not expose the device to moisture or high temperatures.
- Do not disassemble the controller.
- Use a proper USB cable for charging.
- Avoid leaving the battery fully discharged for long periods.
- Store in a dry and clean place.
- Keep away from children under 3 years old (small parts).

