

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO BUTÓW



MODEL: DA299

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Niezwykle praktyczna, elektryczna suszarka do butów. Suszarka przeznaczona jest do użytku całorocznego, dla osób aktywnych fizycznie, uprawiających sport. Sprawdza się również u osób z problemem zwiększonej potliwości stóp lub w celu osuszenia obuwia po opadach deszczu i śniegu. Dwa rozkładane ramiona umożliwiają wygodne suszenie nie tylko butów, ale też skarpet czy rękawic. Suszarka wyposażona została w wygodny timer z możliwością wyboru czasu pracy. Produkt jest bezpieczny dla obuwia i odzieży, ogrzewa się do temperatury około 48 stopni Celsjusza.

Cechy produktu:

- **Niezwykle praktyczna, elektryczna suszarka do butów.**
- Suszarka przeznaczona jest do użytku całorocznego, dla osób aktywnych fizycznie, uprawiających sport.
- Sprawdza się również u osób z problemem zwiększonej potliwości stóp lub w celu osuszenia obuwia po opadach deszczu i śniegu.
- Dwa rozkładane ramiona umożliwiają wygodne suszenie nie tylko butów, ale też skarpet czy rękawic.
- Suszarka wyposażona została w wygodny timer z możliwością wyboru czasu pracy.
- Produkt jest bezpieczny dla obuwia i odzieży, ogrzewa się do temperatury około 48 stopni Celsjusza.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik (PP)
- Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej)
- Moc: 150W
- Timer: do 120 minut
- Temperatura pracy: 48 stopni Celsjusza
- Długość kabla zasilającego: 1 m
- Wymiary (podstawa): 28 cm x 18 cm x 8 cm
- **Kolor: biały**
- Opakowanie: kartonowe pudełko

2. Obsługa

1. Poluzuj sznurówki butów, które chcesz wysuszyć.
2. Rozłóż ramiona suszarki (jak na zdjęciu poglądowym).
3. Umieść na ramionach obuwiu bądź naciągnij na nie skarpetki / rękawice.
3. Podłącz suszarkę do sieci elektrycznej 230V.
4. Ustaw czas pracy za pomocą pokrętki na obudowie (30 / 60 / 90 / 120 minut).
5. Urządzenie rozpocznie pracę z zadaniem czasem i zakończy ją po jego upływie.
6. Podczas pracy wyświetlana jest temperatura jaką aktualnie generuje suszarka.
7. Po zakończonej pracy odłącz suszarkę od sieci elektrycznej i zdejmij z niej obuwiu.

UWAGA: Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy!

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na urządzenie.
4. Nie używać, gdy kabel sieciowy jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzen Transhow Industrial Ltd
Shenzen China
Bushu Lu No.283, Buji, Shenzhen, China
mail: transhowindustrial@gmail.com*

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>