

LAMPA PODŁOGOWA NAROŻNA LED RGB BT



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Stojąca lampa podłogowa wyposażona w diody LED RGB. Minimalistyczna konstrukcja doskonale wpasuje się w róg pomieszczenia, nie zabierając przy tym wiele miejsca. Doskonale sprawdzi się przy budowaniu nastrojowego oświetlenia dzięki mnogości trybów do ustawienia. Lampa posiada 3 oddzielne strefy, które można zaprogramować z pomocą dołączonego pilota. Dzięki zastosowaniu diod LED oświetlenie jest energooszczędne przy zachowaniu dużej jasności i trwałości. Stabilna konstrukcja na długich nogach została wykonana z solidnych profili stalowych. Lampa posiada wbudowany moduł Bluetooth, co umożliwi sterowanie oświetleniem za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfonie.

Cechy produktu:

- Lampa podłogowa, stojąca wyposażona w diody LED RGB.
- Zastosowanie energooszczędnych diod LED przy zachowaniu dużej jasności.
- Doskonale sprawdzi się przy budowaniu nastrojowego oświetlenia.
- Posiada 3 oddzielne programowalne strefy oraz pilot zdalnego sterowania.
- Możliwość zmiany koloru i trybu oświetlenia.
- Solidna i minimalistyczna konstrukcja z profili stalowych.
- **Lampa posiada wbudowany moduł Bluetooth, co umożliwi sterowanie oświetleniem za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfonie.**

Specyfikacja:

- Materiał: stal
- Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
- Pilot zdalnego sterowania IR
- Moc: 20W
- Energooszczędne diody LED (358 punktów)
- Ilość diod LED: 81x SMD 5050 RGB
- Barwa światła: RGB
- Kąt padania światła: 180 stopni
- **Wbudowany moduł Bluetooth**
- Możliwość ściemniania
- Strumień światła: 150 lm
- Wysokość lampy: 140 cm
- Grubość lampy: 1,8 cm
- Długość nóg: 33 cm
- Długość kabla zasilającego: 100 cm

2. Użytkowanie

Rozpakuj urządzenie z opakowania i ustaw je na płaskiej, twardej powierzchni w rogu pomieszczenia. Następnie podłącz je do zasilania (sieci elektrycznej 230V).

Uruchom lampę wciskając przycisk **ON** na pilocie IR.

Sparuj lampę ze swoim telefonem za pomocą **Bluetooth**. Pobierz na smartfona dedykowaną aplikację do obsługi lampy – **Magic Lantern**. Sparuj lampę z telefonem za pomocą Bluetooth.

Wybierz jeden z predefiniowanych kolorów świecenia wciskając palcem przyciski **R / G / B** oraz **3 kolorowe przyciski** pod spodem.

Aby zwiększyć / zmniejszyć jasność LED wciskaj **żółte przyciski z ikoną dużego i małego słońca**.

Aby ustawić białą barwę światła wciśnij przycisk **W**. Aby ustawić losowy kolor naciśnij **COLOR**.

Aby zwiększyć / zmniejszyć szybkość migotania / przejścia diod LED wciśnij przycisk **SPEED + / SPEED -** nad przyciskami RGB.

Aby zmienić tryb pracy wciśnij przycisk **MODE + / MODE -** nad przyciskami SPEED.

Aby ustawić **TIMER** (czas pracy) w przedziale od 1 do 4 godzin wciśnij jeden z przycisków oznaczonych zegarkiem (**1H / 2H / 3H / 4H**).

Aby zablokować wybrane ustawienia wciśnij przycisk z ikoną **KŁÓDKI** w dolnej części pilota.

Aby wybrać automatyczny tryb pracy wciśnij przycisk **AUTO** w górnej części pilota.

Aby włączyć tryb pracy LED powiązany z odtwarzaną w smartfonie muzyką wciśnij przyciski oznaczone **NUTA (1 / 2)** w dolnej części pilota.

Aby wyłączyć lampę należy ponownie wcisnąć przycisk **OFF** na pilocie IR.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyścić urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nieprawidłowa obsługa i użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane odłącz je od źródła zasilania.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

