MEGAFON
MODEL: AG504

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Mocny megafon z wbudowaną syreną, akumulatorem oraz funkcją nagrywania.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Przenośny megafon charakteryzujący się czystym dźwiękiem oraz wysoką głośnością, a co za tym idzie dalekim zasięgiem słyszalności - niezastąpiony sprzęt podczas imprez plenerowych oraz na mecze, zawody sportowe, koncerty, pielgrzymki.
- Ergonomiczny kształt i niewielka waga, sprawia, że megafon łatwo i przyjemnie się używa.
- Wbudowany pojemny i wydajny akumulator ładowany bezpośrednio z sieci elektrycznej - nie trzeba wymieniać baterii w megafonie.
- Funkcja nagrywania i odtwarzania dźwięków (10 sekundowe sekwencje) nagranych za pomocą megafonu.
- Lekki (wykonany z mocnego tworzywa ABS) i bardzo łatwy w obsłudze, wygodny dostęp do regulacji głośności oraz przycisków funkcyjnych.

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Instalacja baterii/akumulatorka: naciśnij i przytrzymaj żółty przycisk na megafonie, a następnie odchyl pokrywę panelu sterowania. Włóż do środka dołączony do zestawu akumulator i podłącz go do megafonu lub włóż do środka 4 baterie R20. Zamocuj z powrotem pokrywę panelu sterowania..
2. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do gniazdka sieciowego.
3. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 2-5 godzin. Po tym okresie należy przerwać ładowanie urządzenia. W czasie ładowania na akumulatorku pali się czerwona dioda „status".



Funkcje przycisków:

1. włącznik
2. dioda nagrywania
3. dioda gotowości
4. regulacja głośności
5. włącznik melodii
6. przycisk nagrywania – wciśnij aby nagrać (do 10 sekund) sekwencję dźwiękową
7. przełącznik odtwarzanie nagranego dźwięku / mówienie na żywo, gdy wciśnięty megafon będzie odtwarzał w pętli nagrane wcześniej dźwięki.
8. mikrofon

3. Specyfikacja

- Moc wyjściowa 15W
- Zasięg: do 200metrów
- 2 OPCJE ZASILANIA: 1) Zasilanie bateryjne: 4 x R20; 2) Zasilanie z akumulatora
- Możliwość nagrywania oraz odtwarzania 10 sekundowych sekwencji dźwiękowych,
- Wbudowany dźwięk alarmowy (melodyjka)
- Regulacja głośności
- Wymiary: 24cm x 18,5cm x 15cm
- Kolor: jak na zdjęciu

4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 12 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

CE

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.