PAD BLUETOOTH 17 PRZYCISKÓW XLINE

MODEL: AK62D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Fabrycznie nowy, wysokiej jakości, bezprzewodowy kontroler dedykowany dla PlayStation3. Pad stanowi doskonały zamiennik oryginalnego kontrolera DualShock3 powstałego specjalnie z myślą o konsoli Sony PlayStation 3 (PS3), zachowującym przy tym wszystkie jego funkcje!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Wyposażony jest w system wibracji DUALSHOCK (2 silniczki wibracyjne).
- Bezprzewodowy! Wyposażony jest w moduł Bluetooth oraz wbudowaną baterię litowo-jonową, które umożliwiają granie bez używania dołączonego kabla miniUSB.
- Kontroler wyposażony jest w port miniUSB, przez który może zostać podłączony przewodowo do konsoli bądź komputera. Kabel jest odłączalny.
- Podłączenie pada kablem do portu USB uruchomionej konsoli PS3 umożliwia jego ładowanie.
- Ergonomiczny kształt i sprawdzony układ klawiszy, gałek analogowych oraz spustów są identyczne jak w najlepszym oryginalnym Dual Shock`u SONY.
- Łączna liczba przycisków (17) na kontrolerze jest taka sama jak w DualShock'u.
- Dwie analogowe gałki z funkcją przycisku (L3, R3).
- Przyciski spustowe L2 i R2.
- Okrągły, czerwony przycisk bezpośredniego dostępu do menu został przeniesiony w górną część pada, co uniemożliwia jego przypadkowe naciśnięcie w trakcie grania.
- Bezproblemowe podłączenie joypada poprzez kabel miniUSB podłączany do dowolnego portu USB w konsoli PS3.
- Działa ze wszystkimi modelami PS3.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne + guma
- Zasilanie: wbudowana bateria Li-Ion (ładowanie za pomocą kabla miniUSB)
- Wymiary: 6 cm x 15 cm x 10 cm
- Kolor: czarny + czerwone wstawki

Instrukcja / pierwsze podłączenie:

Kontroler jest uniwersalny i w zestawie nie posiada sterowników do komputerów PC. W celu podłączenia kontrolera do komputera należy posłużyć się zewnętrznym oprogramowaniem, podobnie jak w przypadku wszystkich innych kontrolerów do gier.

Kontroler współpracuje z konsolami PlayStation 3 bez żadnych problemów. W przypadku jednak niemożności połączenia się, należy przy pierwszym użyciu podłączyć kontroler dołączonym kablem do portu USB konsoli i ponownie sparować kontroler z konsolą PS3 (wciskając okrągły, czerwony przycisk).

Środkowy przycisk (P3) umożliwia zmianę urządzenia do którego chcemy podłączyć kontroler (konsola, PC itp.)

Po uzyskaniu połączenia (sparowaniu się), jedna z diod wokół przycisku parowania przejdzie w tryb ciągłego świecenia czerwonym światłem. Kabel można już odłączyć i spokojnie cieszyć się grą.

UWAGA: Kabel kontrolera służy jedynie do jego ładowania. Kontroler pracuje jedynie w trybie bezprzewodowym!

UWAGA: W celu podłączenia kontrolera do komputerów PC należy użyć własnego kabla USB – miniUSB!

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów.
- Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie naprawiaj go na własną rękę! Może to skutkować utratą prawa do rękojmi oraz gwarancji.

CE

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.