ROTOMAT NA ZEGAREK GABLOTKA
CA14E

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Niezwykle funkcjonalny rotomat na zegarek automatyczny. Wykonany z eleganckiej eko-skóry w czarnym kolorze, przeszycia ze białej nici dodatkowo podnoszą atrakcyjność etui. Dzięki czarnej barwie doskonale pasuje do wnętrz o każdym wystroju. Urządzenie umożliwia automatyczne nakręcanie zegarków z automatycznym naciągiem, zastępując ruchy nadgarstka.

Świetny pomysł na prezent dla wszystkich którzy posiadają wiele zegarków i chcą utrzymać porządek w swojej kolekcji. Rotomat doskonale chroni zegarek przed ewentualnym uszkodzeniem, zarysowaniami i brudem, dzięki zastosowaniu miękkiego wkładu.

Cechy produktu:

- Funkcjonalny rotomat na zegarki z automatycznym naciągiem.
- Zapewnia ciągłość prawidłowej pracy zegarka nawet przy długim okresie nieużytkowania.
- Na wieczku umieszczone jest przezroczyste okienko, przez które można oglądać tarczę zegarka.
- Pokryty eleganckim, lakierowanym materiałem tzw. ekoskórą.
- Środek wyściełany jest miękkim, welurowym materiałem.
- Rotomat idealnie nadaje się na prezent dla kolekcjonerów zegarków.
- Doskonale chroni zegarki przed kurzem i zarysowaniami, pełniąc funkcję etui.

Wymiary:

- Materiał: ekoskóra + welur
- **Zasilanie: dołączony zasilacz albo 2x bateria AA (brak baterii w zestawie)**
- Obrotowa podstawa (rotor)
- **Maksymalny rozmiar koperty zegarka: 40 mm**
- Wysokość: 16 cm
- Szerokość: 12 cm
- Głębokość: 13 cm
- **Kolor: czarny**

2. Użytkowanie

a) Wypakuj urządzenie z opakowania.

b) Rozłóż urządzenie i ustaw je na płaskiej, twardej powierzchni.

c) Wyjmij wkład z wnętrza rotomatu i umieść na nim zegarek (patrz zdjęcie poglądowe)

d) Podłącz wtyk zasilacza do gniazda zasilacza z tyłu rotomatu, a wtyczkę zasilacza do sieci elektrycznej 230V.

e) Aby uruchomić rotomat wciśnij przycisk I/O w pozycję I.

f) Aby wyłączyć rotomat wciśnij przycisk I/O w pozycję O.

Rotomat po uruchomieniu kręci się w jedną stronę przez 2 minuty, następnie robi pauzę o długości 6 minut i zaczyna obracać się w drugą stronę przez 2 minuty. Taki cykl pracy jest kontynuowany do momentu jego wyłączenia (patrz pkt. f)

UWAGA: Urządzenie posiada również możliwość pracy na baterii! W tym celu umieść 2 baterie AA 1,5V w gnieździe baterii na spodzie urządzenia.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane odłącz je od źródła zasilania.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.