LATAJĄCE LEWITUJĄCE UFO
MODEL: ZA304A, ZA304B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Latający spodek (ufo) z wbudowanym czujnikiem wysokości.

Cechy produktu:

- Lewitujący w powietrzu spodek z sensorem wysokości sterowany ręką.
- Zabawką można sterować dłonią – ma ona wbudowany czujnik wysokości, jeśli umieścimy dłoń pod latającym spodkiem natychmiast uniesie się do góry.
- Aby wrażenia były jeszcze bardziej niezwykłe, podczas lotu na spodku mruga kolorowa dioda. Niesamowity efekt w przyciemnionym pomieszczeniu!
- Doskonale nadaję się do zabawy w pomieszczeniach zamkniętych.
- Wbudowany pojemny akumulator, ładowany za pomocą kabla USB.
- Zabawka jest bardzo lekka, bezpieczna dla użytkowników zabawki.

W zestawie:

- UFO,
- dwa drążki,
- kabel USB do ładowania z komputera,
- instrukcja obsługi
- Całość zapakowana w kolorowe, estetyczne pudełko

2. Schemat budowy






3. Ładowanie
Wyjmij z pudełka kabel USB. Podłącz jednym końcem do gniazda ładowania w UFO, drugim do USB. Przełącz przełącznik na pozycję CHC - CHARGE, wtedy rozpocznie się ładowanie akumulatora w UFO.





Po zakończeniu ładowania (około 20-30 min) wyjmij kabel USB. UFO jest gotowe do użycia

4. Jak używać
Aby używać UFO w sposób bezpieczny musisz postępować zgodnie z zamieszczonymi poniżej ilustracjami, przestrzegając odpowiednio kolejności wykonywanych czynności.

1) Połóż UFO na płaskiej powierzchni. Przełącz włącznik na On, po około 3 sekundach uruchomią się śmigła.
2) W pierwszym etapie ufo wzniesie się do góry, następnie wolno opadnie i znowu wzniesie się, po około sekundzie od tego momentu urządzenie jest gotowe do użycia.
3) Sterowanie ręką. Umieść wyprostowaną dłoń pod UFO, aby spowodować ponowne wznoszenie.
4) Do sterowania używaj antenki. Złap za nią i ustaw UFO pod kątem od 10 do 30 stopni, aby spowodować ruch w pożądanym kierunku. Ustawienie urządzenia pod innym kątem może nie dać odpowiedniego efektu.
5) Aby wyłączyć UFO złap za antenkę i przesuń włącznik w pozycję OFF.











5. Diagnozowanie błędów

- Diody Led migają podczas ładowania (czerwona i zielona) – powodem jest błąd podczas ładowania. Sprawdź połączenie między ładowarką a urządzeniem, podłącz ponownie.
- Urządzenie nie uruchamia się - powodem może być nie włączenie przełącznika w pozycję ON lub słabe baterie. Rozwiązaniem jest przesunięcie włącznika w odpowiednią pozycję lub ponowne naładowanie urządzenia.
- UFO lata zbyt nisko – powodem jest niski stan naładowania baterii lub wplątanie się jakiegoś materiału, włosa w wirnik. Rozwiązaniem jest ponowne naładowanie baterii lub oczyszczenie wirnika.

6. Specyfikacja

- Zasilanie: akumulator 150mAh, ładowany przez USB
- Czas lotu: ~8-9min, czas ładowania: ~20-30min
- Średnica: 13,5 cm
- Wysokość: 12,5 cm
- Wbudowana dioda

7. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie podłączaj urządzenia do źródła napięcia o innych parametrach niż napięcie 5V, prąd 500mA
- Urządzanie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Minimalna wielkość pomieszczenia to 3m wysokości i 4m długości ścian bocznych.
- Unikaj używania urządzenia w pobliżu wentylatorów.
- Unikaj otwartych okien, mogą wpłynąć na sterowanie urządzeniem.
- Nie obracaj urządzenia wirnikiem do twojej twarzy, włosów ani żadnej części ciała.
- Używaj wyłącznie na płaskiej powierzchni.
- Nie rzucaj!
- Nie siadaj na urządzenie!
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 8 roku życia.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

CE

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.