

WAGA ŁAZIENKOWA ANALITYCZNA

MODEL: AG51D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Waga elektroniczna, łazienkowa z komputerem obliczającym parametry organizmu. Nowoczesny, przyciągający uwagę design sprawia, iż idealnie podkreśla ona piękno każdej łazienki.

- Niezwykle lekka i cienka waga wykonana z odpornego na uszkodzenia, hartowanego szkła.
- Cztery rozmieszczone symetrycznie czujniki zapewniają maksymalną dokładność pomiaru.
- Waga umożliwiająca pomiar wagi, procentowy pomiar poziomu wody, tłuszczu i tkanki mięśniowej oraz wagę tkanki kostnej w organizmie. Oblicza BMI i dzienne zapotrzebowanie kalorii. Waga dokonuje pomiarów na podstawie wzrostu, wagi, wieku i płci. Idealna dla sportowców i nie tylko.
- Dzięki niej szybko sprawdzisz czy masz nadmiar tkanki tłuszczowej w organizmie - idealna dla osób odchudzających się.
- Pamięć komputera na 10 osób o różnej płci, wieku, wadze i wzroście.
- Wskaźniki wyczerpania baterii oraz przeciążenia.
- Bezpieczna szklana powierzchnia o wymiarach 30cm x 28cm
- Nowoczesny, przyciągający uwagę design sprawia, iż idealnie podkreśla ona piękno każdej łazienki.
- Waga samoczynnie się włącza poprzez lekkie potrząśnięcie urządzenia.

2. Obsługa

A) Pierwsze uruchomienie

- Podważ klapkę baterii i włóż do środka 2 baterie CR2032 zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację. Zamontuj z powrotem klapkę baterii.

B) Proste ważenie

- Potrząśnij wagą. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się napis 0.0kg
- Przyciskając przyciski ze strzałkami wybierz jednostki wagi.
- Stań na wagę i odczytaj wynik pomiaru. Zejdź z wagi, waga wyłączy się automatycznie po 30 sekundach nie używania.

C) Wprowadzanie danych personalnych

- Potrząśnij wagą. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się napis 0.0kg
- Naciśnij przycisk SET, przyciskami UP/DOWN wybierz osobę, której dane chcesz wprowadzić (P0,P1...), naciśnij przycisk SET i wybierz płeć przyciskami UP/DOWN, naciśnij SET i wprowadź wiek przyciskami UP/DOWN, naciśnij SET i wprowadź wzrost przyciskami UP/DOWN, naciśnij SET aby zapisać ustawienia.

D) Analityczne ważenie

- Potrząśnij wagą. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się napis 0.0kg
- Naciśnij przycisk SET i przyciskami UP/DOWN wybierz osobę, której dane personalne wcześniej wprowadziłeś (P0,P1...) poczekaj chwilę aż na wyświetlaczu pojawi się napis 0.0kg.
- Stań na wagę gołymi stopami tak aby każda stopa dotykała metalowego paska po obu stronach wagi. Po chwili na ekranie pojawi się waga, następnie - - - i po chwili parametry analityczne w następującej kolejności: waga >> % tłuszczu >> % nawodnienia >> % tkanki mięśniowej >> waga kości >> BMI >> zapotrzebowanie kaloryczne.
- Zejdź z wagi, waga wyłączy się automatycznie po 30 sekundach nie używania.

E) Komunikaty ostrzegawcze

- **Err** – PRZECIĄŻENIE - zbyt duża waga ciała. Pomiar jest możliwy tylko do 150kg
Jeżeli pojawi się taki komunikat należy zejść z wagi, gdyż może ona ulec uszkodzeniu
- **Err** – BŁĄD POMIARU - zanim staniesz na wagę zaczekaj aż pojawi się symbol 0.0
- **Err2** – Brak kontaktu między stopami, a elektrodami w wadze - upewnij się, że dotykasz gołymi stopami do dwóch elektrod (pasków) umieszczonych po obu stronach wagi.
- **LO** – SŁABA BATERIA - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru

3. Specyfikacja

- Maks. waga 150 kg
- Min. waga 2 kg
- Dokładność 100 g
- Jednostki: kg, lb, st:lb
- Dopuszczalny zakres wieku: 10-80lat
- Zakres pomiaru tłuszczu w organizmie: 5-50%
- Zakres pomiaru wody w organizmie: 20-70%
- Wyświetlacz LCD 73mm x 28mm
- Samoczynne wyłączanie
- Wskaźnik zużycia baterii
- Wskaźnik przeciążenia
- Wskaźnik błędów pomiarowych
- Zasilanie: 2x bateria CR2032 3V (dołączona do zestawu)

4. Uwagi i środki ostrożności

- Wkładając baterie należy stosować się do oznaczeń +/-.
- Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii tego samego producenta.
- Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
- Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować.
- W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia należy wyciągnąć baterie.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Osoby z rozrusznikami serca i metalowymi implantami nie powinny korzystać z urządzenia.
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - **nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar.**
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej ("do góry nogami"), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyładowanie baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Używaj wagę ostrożnie - jest czułym urządzeniem, chroni ją przed uszkodzeniami.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.