



# LAMPA LUPA KOSMETYCZNA 22W 5DPI

ZD56

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Profesjonalna lampa kosmetyczna z lupą powiększającą aż o 5 DPI (dioptrii), to urządzenie niezastąpione w każdym salonie kosmetycznym i nie tylko. Jest w pełni mobilne dzięki czterem kółkom pod podstawą. Wyposażone jest również w regulowane ramię z dodatkowym wewnętrznym wspornikiem który ułatwia dogodne ustawienie lampy. Urządzenie jest odpowiednio stabilne i przy tym niezwykle funkcjonalne, można je ustawić pod w zasadzie dowolnym kątem i dodatkowo dla pewności istnieje możliwość unieruchomienia lampy w żądanym ustawieniu. Zastosowanie szkła powiększającego umożliwia szczegółowy rzut na podświetlany obszar skóry i gwarantuje doskonale warunki oświetleniowe w trakcie prowadzenia zabiegów kosmetycznych.

### Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Praktyczna, nowoczesna i elegancko wykonana lampa bezcieniowa, wyposażona w duże szkło powiększające (5 dioptrii)
- Wbudowane kółka oraz ruchome ramię z wewnętrznym wspornikiem (nie trzeba dokręcać żadnych śrub po pochyleniu lampy) zapewnia swobodę w ustawianiu lampy pod dowolnym kątem i wysokości.
- Niezastąpione narzędzie pracy w każdym salonie kosmetycznym. Doskonale sprawdzi się również w zakładach stomatologicznych, ale także przy pracy elektroników, mechaników itp.
- Bardzo szybki montaż i niezwykła łatwość ustawienia - wystarczy wkręcić jedną śrubę i ustawić lampę w żądanej, wygodnej pozycji.

### Specyfikacja:

- Moc nominalna: 22W
- Typ żarnika: 22-watowa żarówka fluorescencyjna, o naturalnej barwie światła
- Zasilanie: 220-240V (z sieci elektrycznej)
- Średnica soczewki: 120 mm
- Światłówka kołowa typu T4 180 mm o mocy 12W
- Powiększenie: 5 DPI (dioptrii)
- Zapłon elektroniczny - natychmiastowy!
- Brak migotania światła przy włączaniu
- Oświetlenie bezcieniowe - brak cieni na oglądanej powierzchni!
- Oszczędność energii około 25% przy zachowaniu nominalnej mocy światła!
- Regulowany statyw z 4 kółkami na podstawie
- Regulowany kąt nachylenia w każdej płaszczyźnie!
- Kolor statywu i lampy: biały
- Kolor kółek: czarny

## 2. Instrukcja obsługi:

- Po rozpakowaniu lampy złóż statyw oraz zamontuj kółka w jego podstawie.
- Ustaw lampę na pożądaną wysokość oraz wyreguluj kąt nachylenia lampy i soczewki.
- Po poprawnym zmontowaniu zestawu rozwiń przewód zasilający i podłącz urządzenie do sieci elektrycznej 220V.
- Aby uruchomić lampę należy przełączyć przycisk włącznika (I / O) na obudowie lampy w pozycję I.
- Aby wyłączyć lampę należy przełączyć przycisk włącznika (I / O) na obudowie lampy w pozycję O.

## 3. Uwagi i środki ostrożności:

- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej jeżeli nie zamierzasz z niego korzystać przez dłuższy czas.
- Nie zanurzaj lampy ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Nie pozostawiaj uruchomionej lampy bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci. Lampa oraz soczewka mogą się nagrzewać podczas pracy.

**UWAGA:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

