

ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nowoczesna, elektroniczna osobista waga łazienkowa została zaprojektowana tak, aby dokładnie wskazywać zmiany ciężaru Twojego ciała w okresie czasu i w warunkach normalnej eksploatacji powinna służyć przez wiele lat.

1. Użytkowanie wagi

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć izolację z baterii
- Wybrać jednostkę pomiaru (kg / l b/ st) używając przycisku usytuowanego w pobliżu gniazda baterii
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni
- Aby uruchomić wagę należy ją lekko stuknąć o podłogę, następnie wejść na wagę kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0.0
- Twoja waga zostanie wyświetlona i zamiga dwa razy zanim zostanie ustalona
- Kiedy zejdziesz z wagi ,pomiar wagi automatycznie zniknie po 5 sekundach
- Jeśli nie staniesz na wadze kiedy wyświetli się cyfra 0.0 ,waga automatycznie wyłączy się po 5 sekundach

2. Komunikaty ostrzegawcze

- **Err – PRZECIĄŻENIE** - zbyt duża waga ciała. Pomiar jest możliwy tylko do 150kg Jeżeli pojawi się taki komunikat należy zejść z wagi, gdyż może ona ulec uszkodzeniu
- **Err – BŁĄD POMIARU** - zanim staniesz na wagę zaczekaj aż pojawi się symbol 0.0
- **LO – SŁABA BATERIA** - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru

3. Specyfikacja

- Precyzyjny czujnik nacisku
- Jednostki pomiaru: kg / l b/ st
- Hartowana powierzchnia szklana 6mm grubości
- Maksymalny nacisk: 150kg
- Minimalny nacisk: 2,5kg
- Dokładność: 100g
- Wyświetlacz LCD 25mm 1”
- Automatyczny włącznik/wyłącznik
- Wskaźnik przeciążenia
- Wskaźnik słabej baterii
- Wskaźnik błędów pomiarowych
- Zasilanie: 1 bateria litowa 3V CR2032
- Wymiary: 30cm x 30cm

4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie powinno być stosowane w szpitalach czy ośrodkach medycznych
- Waż się bez ubrania i obuwia, przed posiłkiem i zawsze o tej samej porze dnia. Najlepsza pora to zaraz po obudzeniu
- Urządzenie należy ustawić zawsze w pomieszczeniu, nigdy nie stosować na zewnątrz
- Ustawiać na twardej, płaskiej i bezpiecznej powierzchni - nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej ("do góry nogami"), gdyż spowoduje to bardzo szybkie wyładowanie baterii
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie rozmontowywać na części
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, nie rzucaj jej i nie skacz na nią

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

