



SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA DO UMYWALKI AG176B INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne:

Srebrny zestaw prysznicowy składający się z dopinanej słuchawki prysznicowej na elastycznym wężu. Wystarczy podłączyć zestaw do klasycznej baterii wannowej! Wystarczy ustawić zawór na odpowiednią pozycję aby skorzystać z prysznica bądź kranu. W zestawie znajduje się również dedykowany uchwyt do zamontowania i powieszenia baterii na ścianie. Słuchawka posiada funkcję klasycznego natrysku oraz zwykłego strumienia wody.

UWAGA: Zestaw nie zawiera oddzielnej baterii prysznicowej!

Cechy i specyfikacja produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Srebrna słuchawka prysznicowa wraz z uchwytem naściennym.
- Produkt przeznaczony do montażu w standardowej baterii wannowej (18-22 mm).
- Słuchawka została wyposażony w elastyczny wąż z gwintem G1/2.
- Dwufunkcyjna słuchawka prysznicowa (natrysk oraz klasyczny strumień).
- Dedykowany uchwyt naścienny na słuchawkę.
- Materiał: stal nierdzewna + tworzywo sztuczne
- Długość słuchawki: 22,5 cm
- Średnica sitka: 7 cm
- **Kolor: srebrny**

2. Instrukcja obsługi:

- Wypakuj całą zawartość zestawu.
- Zdecyduj w którym miejscu umieścić uchwyt na słuchawkę prysznicową, po czym odtłuść to miejsce, zerwij folię ochronną z tylnej części uchwyty oraz przyklej go do ściany w pożądanym miejscu.
- Zdejmij niebieski zaślepkę z zaworów węża.
- Do słuchawki prysznicowej przykręć jeden z zaworów węża.
- Drugą część węża przykręć do bocznego zaworu w perlatorze.
- Stalowy perlator przykręć do standardowej baterii wannowej z gwintem 1/2.
- Ustaw zawór perlatora w pozycji pionowej, aby korzystać z kranu.
- Ustaw zawór perlatora w pozycji poziomej, aby korzystać ze słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa posiada 2 tryby natrysku, aby je zmieniać, przestaw czarny przycisk na słuchawce w inną pozycję.

3. Środki ostrożności:

- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie korzystać z produktu niezgodnie z przeznaczeniem! Niewłaściwe użytkowanie może skutkować urazem.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie udostępniać urządzenia dzieciom!
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzen Transhow Industrial Ltd
Shenzen China
Bushu Lu No.283, Buji, Shenzhen, China
mail: transhowindustrial@gmail.com*