



# LAMPKA BIURKOWA KOSMETYCZNA LED

## ZD141

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

#### 1. Informacje ogólne

Solidna lampa LED ze szkłem powiększającym, mocowana do blatu. Wyposażona w łamany, regulowany wysięgnik, umożliwiający jej ustawienie pod dowolnym kątem. Solidny uchwyt mocujący zapewnia pewne mocowanie lampy na blacie biurka (o grubości do 55 mm). Duże szkło powiększające (x3) doskonale sprawdzi się w zastosowaniach kosmetycznych. Zastosowanie okrągłego panelu LED zapewnia silny i dobrze rozproszony strumień światła, dzięki czemu skupisz się odpowiednio na swojej pracy. Lampa posiada regulację barwy bieli (ciepła / neutralna oraz zimna). Dodatkowy atutem jest możliwość zmiany poziomu jasności w aż 10 poziomach. Wygodny pilot do sterowania umieszczony został na kablu zasilającym.

#### Cechy produktu:

- Solidna lampa LED ze szkłem powiększającym, mocowana do blatu
- Wyposażona w łamany, regulowany wysięgnik, umożliwiający jej ustawienie pod dowolnym kątem.
- Solidny uchwyt mocujący zapewnia pewne mocowanie lampy na blacie biurka (o grubości do 55 mm).
- Duże szkło powiększające (x3) doskonale sprawdzi się w zastosowaniach kosmetycznych.
- Zastosowanie okrągłego panelu LED zapewnia silny i dobrze rozproszony strumień światła, dzięki czemu skupisz się odpowiednio na swojej pracy.
- Lampa posiada regulację barwy bieli (ciepła / neutralna oraz zimna).
- Dodatkowy atutem jest możliwość zmiany poziomu jasności w aż 10 poziomach.
- Wygodny pilot do sterowania umieszczony został na kablu zasilającym.

#### Specyfikacja:

- Materiał: aluminium + plastik PP
- Zasilanie: USB 5V DC
- Moc: 7W
- Źródło światła: 32x diody LED
- Barwa światła: 3000-6000K
- Regulacja barwy światła: ciepła / neutralna / zimna biel
- Regulacja siły światła: 10 poziomów (0-100%)
- Regulowany wysięgnik
- Szkło powiększające (x3)
- Maksymalna wysokość lampy: 65 cm (po wyprostowaniu)
- Długość ramion: 31 cm / 31 cm
- Średnica (panel LED): 16 cm
- Szerokość (podstawa): 23 cm
- Maksymalna grubość blatu: 55 mm

#### 2. Obsługa

- Podłącz lampkę do portu USB typu A komputera / powerbanku / zasilacza.
- Sterowanie lampką odbywa się za pomocą przycisków na kablu USB.
- Uruchom lampę wciskając czerwony przycisk I/O na pilocie.
- Wybierz jeden z odcieni bieli (zimny, ciepły, biały) wciskając przycisk DWIE STRZAŁKI
- Aby zwiększyć siłę świecenia diod LED wciskaj kolejno przycisk PLUS +
- Aby zmniejszyć siłę świecenia diod LED wciskaj kolejno przycisk MINUS
- Aby wyłączyć lampkę ponownie wcisnij przycisk I/O na pilocie.
- Spójrz przez szkło powiększające w górnej części lampy, aby skorzystać z opcji powiększenia.

#### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i ryzyko uszkodzenia.
- Nie kieruj źródła światła LED w sposób bezpośredni w kierunku oczu.
- Nie zginaj kabla / pałąka pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

