



## MASAŻER DO CIAŁA GUA SHA DA65 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompaktowy, bezprzewodowy masażer do ciała typu Gua Sha, służący do masażu różnych części ciała. Masażer posiada aż 9 zróżnicowanych trybów masażu oraz wbudowany wygodny moduł kontrolny ułatwiający sterowanie urządzeniem (wyświetlacz i przyciski funkcyjne). Dzięki wyposażeniu urządzenia we wbudowany akumulator możesz korzystać z masażera nawet w trakcie podróży. To wspaniała forma relaksu dla zmęczonych partii ciała. Produkt doskonale odpręża i relaksuje. Sprawdź sam i zafunduj sobie masaż jak z profesjonalnego gabinetu.

### Cechy produktu:

- Zrelaksuj się i pozbądź się uczucia napięcia oraz stresu i zmęczenia.
- Korzystaj z masażera codziennie, a zyskasz świetne samopoczucie i świeżość całego organizmu.
- Te fantastyczne urządzenie zapewni Ci kompleksowy masaż i redukcję napięcia.
- Sekret wysokiej skuteczności masażera tkwi w jego kształcie, doskonale dopasowanym do powierzchni ciała.
- Masażer posiada aż 9 zróżnicowanych trybów / poziomów pracy.
- Niezwykła prostota obsługi (wygodny panel kontrolny z wyświetlaczem i fizycznymi przyciskami).
- Cichy i energooszczędny silnik umożliwia masaż w każdych warunkach.

### Specyfikacja:

- Materiał: ABS + aluminium
- Zasilanie: wbudowany akumulator (680mAh)
- Napięcie: 5V DC
- Czas ładowania: około 60 min
- Maksymalny czas pracy: 2-3h
- Dedykowany czas pracy: 20 minut (jedna sesja)
- 9 trybów masażu
- Wygodny panel kontrolny z wyświetlaczem i przyciskami
- Wymiary: 8 cm x 9 cm x 2,2 cm
- Kolor: zielono-czarny

### Instrukcja obsługi:

- Podłącz masażer do ładowania za pomocą kabla USB dołączonego w zestawie.
- Pełne naładowanie wbudowanego akumulatora trwa około 90 minut.
- Uruchom masażer przytrzymując **czerwony przycisk I/O** na froncie urządzenia (z lewej).
- Aby zwiększyć intensywność masażu wciśnij przycisk oznaczony skalą III (po prawej).
- Zmiana intensywności jest sygnalizowana cyfrą na wyświetlaczu (od 1 do 9).
- Aby zmienić tryb pracy kolejno, krótco wciskaj przycisk I/O:
  - a) MASAŻ (**niebieska dioda**)
  - b) MASAŻ + GRZANIE (**niebieska + czerwona dioda**)
  - c) GRZANIE (**czerwona dioda**)
- Aby wyłączyć urządzenie jeszcze raz przytrzymaj przycisk I/O.

**UWAGA:** Należy pamiętać, że optymalny czas masażu to 20 minut (jedna sesja)

### Podstawowe środki ostrożności:

- Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Nie zanurzaj go w wodzie! Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym!
- **Nie wykorzystuj urządzenia do masażu delikatnych stref ciała, takich jak: nadgarstki, piersi, kolana, łokcie i miejsca intymne.**
- **Nie korzystaj z urządzenia w stanie nietrzeźwości!**
- Użytkowanie urządzenia (jak i wszelkich innych masażerów) przez kobiety ciężarne, ludzi przewlekłe chorych oraz osoby w podeszłym wieku powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

**UWAGA:** Pamiętaj, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 20 minut jednorazowo (jedna sesja).

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

