

MIKROFON BEZPRZEWODOWY I / II

model: AG100A/B

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Informacje ogólne

Mikrofon bezprzewodowy & przewodowy, idealny do występów karaoke / do nagrywania śpiewu, na sale konferencyjne, wesela, do przeprowadzania przemówień itp.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Mikrofon elektretowy, dynamiczny, kierunkowy, który zapewnia odtwarzanie wyjątkowo wyraźnego i naturalnego głosu.
- Mikrofon jest bardzo czuły - idealnie wyłapuje głos z otoczenia.
- Idealny do Karaoke, przeprowadzania konferencji i przemówień, do klubów i dyskotek.
- Może być używany jako bezprzewodowy lub przewodowy. Duży zasięg działania pozwala na dużą swobodę w trakcie mówienia i śpiewania.
- Bardzo łatwa obsługa - wystarczy podłączyć odbiornik do sprzętu stereo, wzmacniacza lub innego sprzętu audio.
- Standardowe wymiary - pasuje do ogólnie dostępnych statywów mikrofonowych.
- Bardzo solidny i estetycznie wykonany, obudowa w całości wykonana z metalu.
- **Uwaga: mikrofon AG100A i AG100B różni się od siebie częstotliwością. Nie można używać dwóch mikrofonów o tej samej częstotliwości równocześnie.**

Specyfikacja:

- Wtyczka odbiornika: duży Jack
- Częstotliwość nadawania: FM
- Wbudowany przycisk on/off/mute
- Pasma przenoszenia: 100Hz-10000Hz
- Opór wyjściowy: 600 Ohm
- S/N: >=60dB
- Częstotliwość: 110-120Mhz
- Zasięg efektywny: ok. 8m (maksymalnie do 10m)
- Długość kabla: 3m
- Wymiary mikrofonu: średnica 5cm, długość 18-28cm
- Kolor: srebrny

2. Obsługa mikrofonu (pierwsze uruchomienie):

- Odkręć dolną część mikrofonu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i umieść w gnieździe 1 baterię AA (dołączoną w zestawie), pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Po umieszczeniu baterii zakręć dolną część mikrofonu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
- Przesław suwak na froncie mikrofonu na pozycję ON
- Następnie odsuń kłapkę baterii na odbiorniku sygnału i umieść w nim 1 baterię AA (dołączoną w zestawie), pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Teraz możesz już wpiąć odbiornik sygnału do portu Jack głośnika bądź innego urządzenia audio (np. wieży czy wzmacniacza), pamiętając o przełączeniu trybu pracy na AUX (zewnętrzne akcesoria)
- Mikrofon jest już gotowy do pracy!

Uwaga: mikrofon AG100A i AG100B różni się od siebie częstotliwością. Nie można używać dwóch mikrofonów o tej samej częstotliwości równocześnie, ponieważ wystąpią zakłócenia sygnału, uniemożliwiające ich jednoczesne użytkowanie!

Chcąc używać dwóch mikrofonów jednocześnie, należy zakupić równolegle model AG100A oraz model AG100B, które pracując na różnych częstotliwościach mogą ze sobą prawidłowo współpracować!

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Chronić urządzenie przed zamoczeniem, trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
- W przypadku dłuższego nieużywania mikrofonu, należy wyjąć z niej baterie.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp. j.;

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

