

# MIKROFON BEZPRZEWODOWY I / II AG100A/B

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



### 1. Informacje ogólne

Mikrofon bezprzewodowy & przewodowy, idealny do występów karaoke / do nagrywania śpiewu, na sale konferencyjne, wesela, do przeprowadzania przemówień itp.

#### Cechy produktu:

- Mikrofon elektretowy, dynamiczny, kierunkowy, który zapewnia odtwarzanie wyjątkowo wyraźnego i naturalnego głosu.
- Mikrofon jest bardzo czuły - idealnie wyciąga głos z otoczenia.
- Idealny do Karaoke, przeprowadzania konferencji i przemówień, do klubów i dyskotek.
- Może być używany jako bezprzewodowy lub przewodowy. Duży zasięg działania pozwala na dużą swobodę w trakcie mówienia i śpiewania.
- Bardzo łatwa obsługa - wystarczy podłączyć odbiornik do sprzętu stereo, wzmacniacza lub innego sprzętu audio.
- Standardowe wymiary - pasuje do ogólnie dostępnych statywów mikrofonowych.
- Bardzo solidny i estetycznie wykonany, obudowa w całości wykonana z metalu.
- **UWAGA: mikrofon AG100A i AG100B różni się od siebie częstotliwością. Nie można używać dwóch mikrofonów o tej samej częstotliwości równocześnie.**

#### Specyfikacja:

- Wtyczka odbiornika: duży Jack
- Częstotliwość nadawania: FM
- Wbudowany przycisk ON / OFF / MUTE
- Pasma przenoszenia: 100Hz-10000Hz
- Opój wyjściowy: 600 Ohm
- S/N: >=60dB
- Częstotliwość: 110-120Mhz
- Zasięg efektywny: ok. 8m (maksymalnie do 10m)
- Długość kabla: 3m
- Wymiary mikrofonu: średnica 5cm, długość 18-28cm
- Kolor: srebrny

### 2. Obsługa mikrofonu (pierwsze uruchomienie):

- Odkręć dolną część mikrofonu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i umieść w gnieździe 1 baterię AA (dołączoną w zestawie), pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Po umieszczeniu baterii zakręć dolną część mikrofonu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
- Przesuń suwak na froncie mikrofonu na pozycję ON
- Następnie odsuń kłapkę baterii na odbiorniku sygnału i umieść w nim 1 baterię AA (dołączoną w zestawie), pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Teraz możesz już wpiąć odbiornik sygnału do portu Jack głośnika bądź innego urządzenia audio (np. wieży czy wzmacniacza), pamiętając o przełączeniu trybu pracy na AUX (zewnętrzne akcesoria)
- Mikrofon jest już gotowy do pracy!

**UWAGA: mikrofon AG100A i AG100B różni się od siebie częstotliwością. Nie można używać dwóch mikrofonów o tej samej częstotliwości równocześnie, ponieważ wystąpią zakłócenia sygnału, uniemożliwiające ich jednoczesne użytkowanie!**

**Chcąc używać dwóch mikrofonów jednocześnie, należy zakupić równolegle model AG100A oraz model AG100B, które pracując na różnych częstotliwościach mogą ze sobą prawidłowo współpracować!**

**REGULACJA:** W adapterze jest otwór do którego po włożeniu cienkiego płaskiego śrubokręta można dokonać regulacji. Należy kręcić powoli najpierw w jedną stronę, a w razie potrzeby w drugą stronę aż do momentu usłyszenia ciszy w głośniku - wtedy powinien być słyszalny dźwięk z włączonego mikrofonu.

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Chronić urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
- W przypadku dłuższego nieużywania mikrofonu, należy wyjąć z niej baterie.

**IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp. j.;**

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

