



OWALNE LUSTERKO Z PODŚWIETLENIEM LED

model: AG628A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

Doskonałe, dwustronne lustro kosmetyczne z 10x powiększeniem. Wyposażone w aż 16 diod doświetlających LED po obwodzie lustra. Diody LED są uruchamiane dotykowo - wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu lusterka aby je aktywować i rozświetlić sobie przestrzeń roboczą np. w trakcie wykonywania makijażu. Bardzo ciekawy, a zarazem wygodny i praktyczny gadżet który ułatwi wszelkie zabiegi kosmetyczne w domowych warunkach. Produkt posiada ponadto praktyczną półeczkę na drobiazgi w podstawie lusterka. Jest ono w pełni regulowane - w płaszczyźnie 360 stopni, co czyni je jeszcze bardziej uniwersalnym i elastycznym. Specjalna konstrukcja lustra umożliwia jego szybkie złożenie oraz rozłożenie! Umożliwia to dogodne ustawienie go zależnie od warunków oświetleniowych czy własnych potrzeb.

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Lustro posiada funkcję powiększenia, co znacznie ułatwia wykonywanie makijażu twarzy.
- Jest wyposażone w aż 16 diod doświetlających LED na obwodzie lustra.
- Aktywacja diod jest bardzo prosta i wygodna dzięki dotykowemu sensorowi - wystarczy kliknąć w lustro aby je uruchomić i doświetlić sobie przestrzeń roboczą.
- Posiada solidną podstawę z dodatkową półeczką na drobiazgi, co zwiększa jego stabilność i utrudnia przypadkowe wywrócenie się.
- Specjalna konstrukcja umożliwia szybkie i wygodne złożenie oraz rozłożenie lusterka!
- Lustro jest w pełni regulowane (w płaszczyźnie 360 stopni), co pozwala dogodnie je ustawić zależnie od naszych potrzeb bądź warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.
- Do jego zasilania wystarczą cztery, zwykłe baterie AA, co niezależnie je od źródeł energii elektrycznej!

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: 4x bateria AA (brak w zestawie)
- 16 diod doświetlających LED
- Opakowanie: estetyczne, kartonowe pudełko
- Wysokość lusterka z podstawą: 30 cm
- Średnica lusterka: 16 cm
- Grubość lusterka: 5,5 cm
- Waga z opakowaniem: 600 g
- Kolor: biały

2. Instrukcja obsługi:

- Ustaw lustro na płaskiej powierzchni.
- Zdejmij kłapkę z gniazda baterii i umieść w nim 4 baterie AA, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Jeżeli nie chcesz zasilać urządzenia bateriami, możesz podłączyć je do portu USB typu A w komputerze PC bądź do powerbanka czy standardowej ładowarki do telefonu (korzystając z dołączonego kabla USB → zasilanie DC)
- Wciśnij biały przycisk na górze urządzenia aby uruchomić oświetlenie. Ponownie wciśnij biały przycisk aby je zgasić.

Lustro może być płynnie obracane na boki w płaszczyźnie 270 stopni. Dzięki czemu można je ustawić w praktycznie dowolnej pozycji. Wystarczy pewnie je chwycić i przekręcić w odpowiedni bok.

Lustro posiada również regulację nachylenia pod szerokim kątem. Należy zwyczajnie, płynnie je przechylić w pozycji góra-dół.

Dodatkową zaletą jest wysięgnik, który umożliwia ustawienie lustra na odpowiedniej wysokości oraz jeszcze bardziej zwiększyć kąty jego nachylenia.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

