

# MYJKA WIBRACYJNA 300ML NA BATERIE



## AG751 INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Opis produktu

Kompaktowa myjka wibracyjna to doskonałe narzędzie służące do czyszczenia i konserwacji biżuterii, stalowych oprawek, gólaek czy nawet narzędzi. Pozwoli skutecznie zdezynfekować umieszczone w komorze przedmioty. Niezwykła prostota użytkowania (wystarczy wcisnąć jeden przycisk i odczekać około 3 minut). Antypoślizgowe stópki eliminują wibracje podczas pracy. Zasilana przez 2 baterie AA 1,5V, nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.

#### Cechy produktu:

- Kompaktowa myjka wibracyjna zasilana bateryjnie.
- Urządzenie służy do czyszczenia oraz dezynfekcji biżuterii i innych elementów stalowych.
- Wysoka intensywność wibracji zapewnia dużą skuteczność.
- Niezwykła prostota obsługi (jeden przycisk - 3 minuty czekania).
- Nie wymaga zewnętrznych źródeł energii (można jej używać poza domem).
- Antypoślizgowe stópki eliminują wibracje podczas pracy.

#### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V
- Moc: 2W
- Czas pracy: 3 minuty
- Pojemność komory: 300 ml
- Antypoślizgowe stopki
- Wygodna obsługa jednym przyciskiem
- Wymiary zewnętrzne: 19 cm x 7 cm x 6 cm
- **Kolor obudowy: biało-szary**
- Opakowanie: kartonowe

### 2. Instrukcja obsługi

- Wypakuj urządzenie z pudełka.
- Umieść dwie baterie typu AA 1,5V pod klapką w dolnej części urządzenia, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Zdejmij pokrywkę z górnej części urządzenia i zalej komorę myjki wodą (najlepiej destylowaną).
- Ustaw urządzenie na płaskiej i równej powierzchni upewniając się że przyssawki w dolnej części obudowy dokładnie do niej przylegają
- Umieść w komorze myjki przedmioty które chcesz umyć (np. biżuterię) i szczelnie zamknij pokrywkę.
- Uruchom urządzenie wciskając przycisk I/O w bocznej części urządzenia.
- Po zakończeniu procesu mycia urządzenie wyłączy się samoczynnie. Jeżeli chcesz zakończyć mycie wcześniej – ponownie wciśnij wspomniany przycisk I/O.

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- **Do zasilania urządzenia używać tylko baterii typu AA 1,5V**
- Nie stawiać myjki na gorącej powierzchni.
- Nie czyścić urządzenia agresywnymi detergentami.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie narażać na zalanie.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



## **OSOBA ODPOWIEDZIALNA:**

*APTEL Sp. z o.o.  
15-680 Białystok, Polska  
ul. Produkcyjna 106B  
mail: [gpsr@aptel.pl](mailto:gpsr@aptel.pl)*

## **PRODUCENT:**

*Shenzen Transhow Industrial Ltd  
Shenzen China  
Busha Lu No.283, Buji, Shenzhen, China  
mail: [transhowindustrial@gmail.com](mailto:transhowindustrial@gmail.com)*