

# TRANSMITER FM

## MODEL: OG26

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

#### 1. Informacje ogólne

FM TRANSMITTER z wejściem USB i czytnikiem kart SD oraz kolorowym wyświetlaczem LCD. Słuchaj muzyki, oglądaj filmy i zdjęcia w łatwy sposób w Twoim samochodzie.

#### 2. Obsługa

1. Podłącz transmitter do gniazda zapalniczki samochodowej – urządzenie uruchomi się automatycznie.
2. Włóż kartę SD z nagranyimi plikami do transmitera.
3. Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM ( np. 94,10 MHz )
4. Naciśnij dwukrotnie przycisk VOL na transmitterze, a następnie za pomocą przycisków przewijania ustaw taką samą częstotliwość jaką ustawiłeś w radiu. Ustawienie częstotliwości możesz również ustawić naciskając przyciski CH+, CH- na pilocie.
5. Aby ustawić głośność naciśnij jednokrotnie przycisk VOL na transmitterze, a następnie za pomocą przycisków przewijania ustaw głośność. Ustawienie możesz również przeprowadzić naciskając VOL- VOL+ na pilocie.
6. Aby zmienić tryb odtwarzania na przeglądanie zdjęć/oglądanie filmów, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU, ustawić odpowiedni tryb przyciskami przewijania i ponownie nacisnąć przycisk MENU.
7. Aby wgrać pliki na kartę SD należy włożyć ją do transmitera i połączyć transmitter za pomocą kabla USB do komputera. Następnie za pomocą eksploratora windows skopiować wybrane pliki na kartę SD. Transmitter odtwarza pliki dźwiękowe WMA/MP3, zdjęcia w formacie JPG i filmy w formacie .AMV/ AVI.
8. Aby skonwertować wybrany film na format czytany przez urządzenie należy posłużyć się darmowym programem o nazwie **amv converter tool** dostępnym powszechnie w Internecie.
9. Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.

**Ważne :** Urządzenie zawsze zapamiętuje ostatnie ustawienie tylko w przypadku jeżeli wyłączysz transmitter przyciskiem czerwonej kłódki na pilocie. Jeżeli twoje radio posiada kilka programów, to przeznacz jeden i zaprogramuj go dla transmitera.

#### 3. Specyfikacja

- Częstotliwości z zakresu FM 87.5 - 108MHz z regulacją co 0,1 MHz -aż **206 częstotliwości**.
- Czytelny ekran LCD 1,8" z dokładnymi informacjami o piosence, częstotliwości głośności i ustawieniach odtwarzania.
- Equalizer - 7 predefiniowanych ustawień.
- Obsługa **kart SD/MMC**
- Automatyczne wznowienie transmisji po zaniku napięcia
- Zasięg : 10 m
- Obsługuje formaty: MP3, WMA, JPG, BMP, AMV
- Pobór mocy 1W
- Zabezpieczony bezpiecznikiem
- Zasilanie standardowe gniazdo zapalniczki 12V/24

#### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Transmitter może być zasilany jedynie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V/24.

- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
- Nie ustawiaj transmitera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji głośności w radiu samochodowym.
- Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe.
- Nie używać transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub wilgotnym środowisku.

Urządzenia jest zasilane, a nie reaguje.	-Sprawdź połączenie między gniazdem zapalniczki samochodowej a urządzeniem. -Jeśli bezpiecznik urządzenia jest przepalony wymień go na nowy -Wyjmij urządzenie z gniazda zapalniczki i podłącz ponownie.
Nieprawidłowe odtwarzanie muzyki	-Sprawdź czy połączenie między kartą SD lub pamięcią USB jest prawidłowe, spróbuj wymienić nośnik na inny. -Upewnij się, że urządzenie może odgrywać pliki z nośnika. -Upewnij się, że poziom głośności nie jest ustawiony na 0
Funkcja bluetooth nie działa	-Sprawdź czy telefon został poprawnie zsynchronizowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją.
Nie ma dźwięku w radiu samochodowym	-Upewnij się że transmitter działa w trybie nadawania. -Upewnij się że częstotliwość transmitera i radio jest taka sama
Niska jakość dźwięku, szum.	-Sprawdź czy wybrana częstotliwość nie jest zakłócana. Staraj się wybierać częstotliwość bez zakłóceń
Zdalny pilot nie działa	-Upewnij się że folia ochronna z pilota jest wyciągnięta

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie OG26 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 1999/5/WE. Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: [http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje\\_zgodnosci/og26.pdf](http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og26.pdf)

IMPORTER: APTEL P.U.H, <http://www.aptel.pl>

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

